GERADOR DE FUNÇÃO ARBITRÁRIA Arbitrary Function Generator Generador de Función Arbitraria MFG-4205C/MFG-4210C



* Imagem meramente ilustrativa./Only illustrative image./Imagen meramente ilustrativa.



MANUAL DE INSTRUÇÕES Instructions Manual Manual de Instrucciones

SUMÁRIO

2) ACESSÓRIOS 03 3) INFORMAÇÕES DE SEGURAAÇA 03 4) REGRAS PARA OPERAÇÃO SEGURA 03 5) SÍMBOLOS ELÉTRICOS INTERNACIONAIS 04 6) INFORMAÇÕES DO PRODUTO 04 A. Descrição do Painel Frontal 04 B. Descrição do Painel Frontal 04 B. Descrição do Painel Traseiro. 05 C. Simbolos do Display. 05 D. Ajuste da alça de suporte. 06 E. Instruções Gerais. 06 G. Atualização de Firmware. 06 G. Atualização de Firmware. 06 J. ONFIGURAÇÃO BÁSICAS. 07 A juste de Frequência. 07 A juste de Frequência. 07 A juste de ensão Offeset DC. 08 D. Ajuste de tensão Offeset DC. 09 G. Ajuste de sinais de ruido (Noise Wave). 10 H. Ajuste de sinais de ruido (Noise Wave). 10 H. Ajuste de sinais de ruido (Noise Wave). 10 H. Ajuste de sinais de ruido (Noise Wave). 11 J. Configuração do cuail de saída. 11 J. Configuração de orda AM. 14 B. Geração de onda FM.	1) VISÃO GERAL	
3) INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 03 4) REGRAS PARA OPERAÇÃO SEGURA 03 5) SÍMBOLOS ELÉTRICOS INTERNACIONAIS 04 6) INFORMAÇÕES DO PRODUTO 04 A. Descrição do Painel Frontal 04 B. Descrição do Painel Traseiro 05 C. Símbolos do Display. 05 D. Ajuste da alça de suporte. 06 E. Instruções Gerais. 06 F. Sistema de ajuda integrado. 06 G. Atualização de Firmware. 06 7) CONFIGURAÇÃO BÁSICAS 07 A, Juste de Frequência. 07 B. Ajuste de Amplitude. 07 C. Ajuste de Tensão Offeset DC. 08 D. Ajuste de sinais quadrados. 08 D. Ajuste de sinais quadrados. 09 G. Ajuste de sinais de rampa (Ramp Wave). 10 H. Ajuste de sinais de rampa (Ramp Wave). 10 I. Configuração do Osistema. 13 3. OLTIGURAÇÃO do Sistema. 13 3. PALLCAÇÕES AVANÇADAS 14 A Geração de onda AM. 14 G Geração de onda AM. 14 G Geração de onda AM. 14 <td< th=""><th>2) ACESSÓRIOS</th><th></th></td<>	2) ACESSÓRIOS	
4) REGRAS FÁRA OPERAÇÃO SÉGURA. 03 5) SÍMBOLOS ELÉTRICOS INTERNACIONAIS. 04 6) INFORMAÇÕES DO PRODUTO. 04 A. Descrição do Painel Frontal 04 B. Descrição do Painel Traseiro. 05 C Símbolos do Display. 05 D. Ajuste da aiça de suporte. 06 E. Instruções Gerais. 06 7 CONFIGURAÇÃO BÁSICAS. 07 7 CONFIGURAÇÃO BÁSICAS. 07 7. Ajuste de Frequência. 07 B. Ajuste de Tensão Offeset DC. 08 D. Ajuste de tensão Offeset DC. 08 D. Ajuste de sinais de pulso. 09 F. Ajuste de sinais de pulso. 09 F. Ajuste de sinais de rampa (Ramp Wave). 10 H. Ajuste de sinais de rudido (Noise Wave). 10 I. Configuração do canal de salda. 11 J. Configuração do do sistema. 13 8) APLICÃOS A MANCADAS. 14 B. Geração de onda FM. 18 C. Geração de onda FM. 18 C. Geração de onda FM. 18 C. Geração de onda AM. 14 B. Geração de onda AM. 14	3) INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA	
5) SIMBOLOS ELÈTRICOS INTERNACIONAIS. 04 6) INFORMAÇÕES DO PRODUTO. 04 6) Descrição do Painel Frontal. 04 8. Descrição do Painel Traseiro. 05 C. Símbolos do Display. 05 D. Ajuste da alça de suporte. 06 F. Instruções Gerais. 06 F. Sistema de alguda integrado. 06 G. Atualização de Firmware. 06 ONFIGURAÇÃO BÁSICAS. 07 7 CONFIGURAÇÃO BÁSICAS. 07 A juste de Frequência. 07 A juste de sinais quadrados. 08 E. Ajuste de sinais quadrados. 08 E. Ajuste de sinais de pulso. 09 F. Ajuste de sinais de rampa (Ramp Wave). 10 I. Configuração do canal de saida. 11 K. Medição de Frequência. 12 L. Configuração do canal de saida. 11 K. Medição de Frequência. 12 L. Configuração do canal de saida. 11 K. Medição de Frequência. 12 L. Configuração do canal de saida. 11 K. Medição de Frequência. 12 L. Configuração de onda FM. 14 </th <th>4) REGRAS PARA OPERAÇÃO SEGURA</th> <th></th>	4) REGRAS PARA OPERAÇÃO SEGURA	
6) INFORMAÇÕES DO PRODUTO. 04 A. Descrição do Painel Frontal. 04 A. Descrição do Painel Traseiro. 05 C. Símbolos do Display. 05 D. Ajuste da alça de suporte. 06 E. Instruções Gerais. 06 G. Atualização de Firmware. 06 G. Atualização de Firmware. 06 7) CONFIGURAÇÃO BÁSICAS. 07 A Ajuste de Frequência. 07 D. Ajuste de Tensão Offeset DC. 08 D. Ajuste de tensão Offeset DC. 08 D. Ajuste de sinais quadrados. 09 F. Ajuste de tensão DC. 09 G. Ajuste de sinais de rampa (Ramp Wave). 10 H. Ajuste de sinais de rampa (Ramp Wave). 10 H. Configuração do Utility. 11 J. Configuração do Sistema. 13 8) APLICAÇÕES AVANÇADAS. 14 A. Geração de onda FM. 14 A. Geração de onda FM. 18 C. Geração de onda FM. 18 C. Geração de onda FM. 18 G. Geração de onda AM. 14 G. Geração de onda AM. 14 Geração de onda AM.<	5) SÍMBOLOS ELÉTRICOS INTERNACIONAIS	
A. Descrição do Painel Frontal. 04 B. Descrição do Painel Traseiro. 05 C. Simbolos do Display. 05 D. Ajuste da alça de suporte. 06 E. Instruções Gerais. 06 F. Sistema de ajuda integrado. 06 G. Atualização de Firmware. 06 7) CONFIGURAÇÃO BÁSICAS. 07 A. Ajuste de Frequência. 07 A. Ajuste de Frequência. 07 A. Ajuste de Frequência. 07 A. Ajuste de Tensão Offeset DC. 08 D. Ajuste de sinais quadrados. 08 E. Ajuste de sinais quadrados. 09 G. Ajuste de sinais de pulso. 09 G. Ajuste de sinais de rumpa (Ramp Wave). 10 H. Ajuste de sinais de rumpa (Namp Wave). 10 I. Configuração do sistema. 11 J. Configuração do sistema. 12 L. Configuração do sistema. 13 8) APLICAÇÕES AVANÇADAS. 14 A. Geração de onda FM. 14 B. Geração de onda FM. 22 D. Geração de onda FSK. 30 F. Geração de onda FSK. 30 J. G	6) INFORMAÇÕES DO PRODUTO	04
B. Descrição do Painel Traseiro. 05 C. Símbolos do Display	A. Descrição do Painel Frontal	04
C. Símbolos do Display	B. Descrição do Painel Traseiro	
D. Ajuste da alça de suporte. 06 E. Instruções Gerais. 06 F. Sistema de ajuda integrado. 06 G. Atualização de Firmware. 06 7) CONFIGURAÇÃO BÁSICAS. 07 A. Ajuste de Frequência. 07 B. Ajuste de Frequência. 07 C. Ajuste de Frequência. 07 C. Ajuste de sinais quadrados. 08 E. Ajuste de sinais de pulso. 09 F. Ajuste de sinais de rampa (Ramp Wave). 10 H. Ajuste de sinais de rampa (Ramp Wave). 10 I. Configuração do Utility. 11 J. Configuração do canal de saída. 11 K. Medição de Frequência 12 L. Configuração do sistema. 13 8) APLICAÇÕES AVANÇADAS. 14 A. Geração de onda FM. 14 B. Geração de onda FM. 22 D. Geração de onda FSK. 30 G. Geração de onda ASK. 26 E. Geração de onda PSK. 34 G. Geração de onda PSK.	C. Símbolos do Display	
E. Instruções Gerais. 06 F. Sistema de ajuda integrado. 06 G. Atualização de Firmware. 06 7) CONFIGURAÇÃO BÁSICAS 07 A. Ajuste de Frequência. 07 B. Ajuste de Amplitude. 07 C. Ajuste de Tensão Offeset DC. 08 D. Ajuste de sinais quadrados. 08 E. Ajuste de sinais quadrados. 09 F. Ajuste de sinais de pulso. 09 G. Ajuste de sinais de rundo (Noise Wave). 10 H. Ajuste de sinais de rundo (Noise Wave). 10 I. Configuração do canal de saída. 11 J. Configuração do canal de saída. 11 J. Configuração do sistema. 13 8) APLICAÇÕES AVANÇADAS. 14 A. Geração de onda AM. 14 B. Geração de onda AM. 14 B. Geração de onda AM. 12 D. Geração de onda AM. 14 B. Geração de onda AM. 12 D. Geração de onda AM. 14 B. Geração de onda AM. 14 B. Geração de onda AM. 14 Geração de onda ASK. 26 E. Geração de onda ASK.	D. Ajuste da alça de suporte	
F. Sistema de ajuda integrado. 06 G. Atualização de Firmware. 06 7) CONFIGURAÇÃO BÁSICAS. 07 A. Ajuste de Frequência. 07 B. Ajuste de Amplitude. 07 C. Ajuste de Tensão Offeset DC. 08 D. Ajuste de sinais quadrados. 08 E. Ajuste de sinais de pulso. 09 F. Ajuste de sinais de rampa (Ramp Wave). 10 H. Ajuste de sinais de rampa (Ramp Wave). 10 H. Ajuste de sinais de rampa (Ramp Wave). 10 J. Configuração do Utility. 11 J. Configuração do canal de saída. 11 J. Configuração do sistema. 12 L. Configuração do sistema. 13 8) APLICAÇÕES AVANÇADAS 14 A. Geração de onda FM. 14 B. Geração de onda FM. 12 D. Geração de onda FM. 12 D. Geração de onda FM. 14 B. Geração de onda FM. 14 B. Geração de onda FM. 22 D. Geração de onda FSK. 30 G. Geração de onda FSK. 34 G. Geração de onda A M. 14 H. Geração	E. Instruções Gerais	
G. Atualização de Firmware 06 7) CONFIGURAÇÃO BÁSICAS 07 A. Ajuste de Frequência 07 B. Ajuste de Frequência 07 C. Ajuste de Frequência 07 C. Ajuste de Frequência 07 C. Ajuste de Sinais Quadrados 08 E. Ajuste de sinais de pulso 09 F. Ajuste de tensão DC 09 G. Ajuste de sinais de rampa (Ramp Wave) 10 H. Ajuste de sinais de rampa (Ramp Wave) 10 H. Ajuste de sinais de rampa (Ramp Wave) 10 I. Configuração do Utility 11 J. Configuração do canal de saída 11 L. Configuração do canal de saída 11 L. Configuração do sistema 13 8) APLICAÇÕES AVANÇADAS 14 A. Geração de onda FM 12 L. Configuração do enda FM 22 D. Geração de onda FSK 30 F. Geração de onda FSK 30 F. Geração de onda FSK 30 F. Geração de onda FSK 30 G. Geração de onda FSK 30 H. Geração de onda ASK 30 J. Geração de onda de varredur	F. Sistema de ajuda integrado	06
7) CONFIGURAÇÃO BASICAS. 07 A. Ajuste de Frequência 07 B. Ajuste de Amplitude 07 C. Ajuste de Tensão Offeset DC. 08 D. Ajuste de sinais quadrados. 08 E. Ajuste de sinais quadrados. 09 G. Ajuste de sinais de pulso. 09 G. Ajuste de sinais de rampa (Ramp Wave). 10 H. Ajuste de sinais de rampa (Ramp Wave). 10 I. Configuração do Utility. 11 J. Configuração do canal de saída. 11 K. Medição de Frequência. 12 L. Configuração do sistema. 13 8) APLICAÇÕES AVANÇADAS. 14 A. Geração de onda AM. 14 B. Geração de onda AM. 18 C. Geração de onda AM. 26 E. Geração de onda ASK. 26 D. Geração de onda de varredura.	G. Atualização de Firmware	
A. Ajuste de Frequência 07 B. Ajuste de Amplitude 07 C. Ajuste de Tensão Offeset DC. 08 D. Ajuste de sinais quadrados 08 E. Ajuste de sinais quedrados 09 F. Ajuste de sinais de pulso. 09 G. Ajuste de sinais de raupa (Ramp Wave). 10 H. Ajuste de sinais de ruido (Noise Wave). 10 I. Configuração do Utility. 11 J. Configuração do canal de saída. 11 K. Medição de Frequência 12 L. Configuração do sistema 13 8) APLICAÇÕES AVANÇADAS 14 A. Geração de onda FM. 18 C. Geração de onda FM. 22 D. Geração de onda FM. 22 D. Geração de onda PM. 22 D. Geração de onda PSK. 30 F. Geração de onda PSK. 34 Geração de onda PSK. 34 Geração de onda A Arbitrária. 48 9) SOFTWARE 49 9) SOFTWARE 50 A. Configuração padrão de fábrica. 50 B. Solução de Problemas. 56 B. Solução de Problemas. 56	7) CONFIGURAÇÃO BÁSICAS	07
B. Ajuste de Amplitude 07 C. Ajuste de Tensão Offeset DC. 08 D. Ajuste de sinais quadrados. 09 F. Ajuste de sinais de pulso. 09 F. Ajuste de sinais de pulso. 09 G. Ajuste de sinais de rampa (Ramp Wave). 10 H. Ajuste de sinais de rampa (Ramp Wave). 10 H. Ajuste de sinais de rampa (Ramp Wave). 10 I. Configuração do Utility. 11 J. Configuração do canal de saída. 11 K. Medição de Frequência. 12 L. Configuração do sistema. 13 8) APLICAÇÕES AVANÇADAS 14 A. Geração de onda AM. 14 B. Geração de onda AM. 14 B. Geração de onda ASK. 26 E. Geração de onda ASK. 26 E. Geração de onda ASK. 26 B. Geração de onda PSK. 30 F. Geração de onda PSK. 34 Geração de onda de varredura 42 I. Geração de onda de varredura 42 I. Geração de onda de varredura 42 I. Geração padrão de fábrica. 50 B. Solução padrão de fábrica. 50	A. Ajuste de Frequência	07
C. Ajuste de Tensão Offeset DC. 08 D. Ajuste de sinais quadrados. 08 E. Ajuste de sinais de pulso. 09 F. Ajuste de tensão DC. 09 G. Ajuste de sinais de rampa (Ramp Wave). 10 H. Ajuste de sinais de ruído (Noise Wave). 10 I. Configuração do Utility. 11 J. Configuração do canal de saída. 11 K. Medição de Frequência. 12 L. Configuração do sistema. 13 8) APLICAÇÕES AVANÇADAS 14 A. Geração de onda FM. 18 C. Geração de onda FM. 22 D. Geração de onda FM. 30 F. Geração de onda FM. 30 F. Geração de onda FSK. 30 F. Geração de onda PSK. 34 G. Geração de onda de varredura. 42 I. Geração de onda de varredura. 42 I. Geração de onda de Arbitrária. 48 9) SOFTWARE. 50 A. Configuração padrão de fábrica. 50 B. Especificaçõ	B. Ajuste de Amplitude	07
D. Ajuste de sinais quadrados. 08 E. Ajuste de sinais de pulso. 09 F. Ajuste de tensão DC. 09 G. Ajuste de sinais de rampa (Ramp Wave). 10 H. Ajuste de sinais de ruído (Noise Wave). 10 I. Configuração do Utility. 11 J. Configuração do canal de saída. 11 K. Medição de Frequência. 12 L. Configuração do sistema. 13 8) APLICAÇÕES AVANÇADAS 14 A. Geração de onda AM. 14 B. Geração de onda AM. 14 B. Geração de onda AM. 12 D. Geração de onda AM. 22 D. Geração de onda AM. 22 D. Geração de onda AK. 26 E. Geração de onda ASK. 26 E. Geração de onda PSK. 30 F. Geração de onda de varredura. 42 I. Geração de onda de varredura. 42 I. Geração de onda de varredura. 48 9) SOFTWARE. 49 0) ESPECIFICAÇÕES 50 A. Configuração padrão de fábrica. 50 B. Sepecíficações Técnicas 52 10) AL ORÇÃO <t< td=""><td>C. Ajuste de Tensão Offeset DC</td><td></td></t<>	C. Ajuste de Tensão Offeset DC	
E. Ajuste de sinais de pulso. 09 F. Ajuste de tensão DC. 09 G. Ajuste de sinais de ruído (Noise Wave). 10 H. Ajuste de sinais de ruído (Noise Wave). 10 I. Configuração do Utility. 11 J. Configuração do canal de saída. 11 K. Medição de Frequência. 12 L. Configuração do sistema. 13 8) APLICAÇÕES AVANÇADAS 14 A. Geração de onda AM. 14 B. Geração de onda FM. 22 D. Geração de onda FM. 22 D. Geração de onda FM. 22 D. Geração de onda AK. 26 E. Geração de onda FSK. 30 F. Geração de onda PM. 22 D. Geração de onda PSK. 30 F. Geração de onda PSK. 34 G. Geração de onda de varredura. 42 I. Geração de onda de varredura. 42 I. Geração de onda de varredura. 48 9) SOFTWARE. 49 10) ESPECIFICAÇÕES 50 A. Configuração padrão de fábrica. 52 11) MANUTENÇÃO. 56 A. Inspeção Geral. 56	D. Ajuste de sinais quadrados	
F. Ajuste de tensão DC. 09 G. Ajuste de sinais de rampa (Ramp Wave). 10 H. Ajuste de sinais de ruído (Noise Wave). 10 I. Configuração do Utility. 11 J. Configuração do canal de saída. 11 K. Medição de Frequência. 12 L. Configuração do sistema. 13 8) APLICAÇÕES AVANÇADAS. 14 A. Geração de onda AM. 14 B. Geração de onda FM. 22 D. Geração de onda ASK. 26 E. Geração de onda ASK. 26 E. Geração de onda PM. 22 D. Geração de onda PSK. 30 F. Geração de onda PSK. 30 F. Geração de onda PSK. 34 G. Geração de onda PSK. 34 G. Geração de onda de varredura. 42 I. Geração de onda de varredura. 42 I. Geração de onda de Arbitrária. 48 9) SOFTWARE 49 10) ESPECIFICAÇÕES 50 A. Inspeção Geral. 56 B. Solução de Problemas. 56 C. Limpeza. 56 11 MANUTENÇÃO 56 <t< td=""><td>E. Ajuste de sinais de pulso</td><td></td></t<>	E. Ajuste de sinais de pulso	
G. Ajuste de sinais de rampa (Ramp Wave) 10 H. Ajuste de sinais de ruído (Noise Wave) 10 I. Configuração do Utility. 11 J. Configuração do canal de saída. 11 K. Medição de Frequência 12 L. Configuração do sistema. 13 8) APLICAÇÕES AVANÇADAS 14 A. Geração de onda AM. 14 B. Geração de onda FM. 18 C. Geração de onda FM. 22 D. Geração de onda PM. 22 D. Geração de onda PM. 26 E. Geração de onda PM. 26 E. Geração de onda PM. 26 E. Geração de onda PSK. 30 F. Geração de onda PSK. 34 G. Geração de onda PSK. 34 G. Geração de onda de varredura. 42 I. Geração de onda de varredura. 42 I. Geração de onda de Arbitrária. 48 9) SOFTWARE 49 10) ESPECIFICAÇÕES 50 A. Configuração padrão de fábrica. 50 B. Especificações Técnicas 52 11) MANUTENÇÃO 56 A. Inspeção Geral. 56	F. Ajuste de tensão DC	09
H. Ajuste de sinais de ruído (Noise Wave) 10 I. Configuração do Utility 11 J. Configuração do canal de saída 11 K. Medição de Frequência 12 L. Configuração do sistema 13 8) APLICAÇÕES AVANÇADAS 14 A. Geração de onda AM 14 B. Geração de onda FM 14 C. Geração de onda FM 12 D. Geração de onda FM 22 D. Geração de onda FM 22 D. Geração de onda FK 26 E. Geração de onda FK 26 G. Geração de onda ASK 26 E. Geração de onda PSK 30 F. Geração de onda PSK 34 G. Geração de onda de varredura 42 I. Geração de onda de varredura 42 I. Geração de onda de Arbitrária 48 9) SOFTWARE 49 10) ESPECIFICAÇÕES 50 A. Configuração padrão de fábrica 50 B. Especificações Técnicas 52 11) MANUTENÇÃO 56 A. Inspeção Geral 56 B. Solução de Problemas 56 C. Limpeza	G. Ajuste de sinais de rampa (Ramp Wave)	
I. Configuração do Utility. 11 J. Configuração do canal de saída. 11 K. Medição de Frequência. 12 L. Configuração do sistema. 12 S) APLICAÇÕES AVANÇADAS. 14 A. Geração de onda AM. 14 B. Geração de onda FM. 14 C. Geração de onda PM. 22 D. Geração de onda PM. 22 D. Geração de onda ASK. 26 E. Geração de onda FSK. 26 F. Geração de onda PSK 30 F. Geração de onda PSK. 30 F. Geração de onda PSK 30 G. Geração de onda PSK 34 G. Geração de onda VVM. 38 H. Geração de onda de varredura. 42 I. Geração de onda de varredura. 42 I. Geração de onda de varredura. 43 9) SOFTWARE 49 10) ESPECIFICAÇÕES 50 A. Configuração padrão de fábrica. 50 B. Especificações Técnicas. 50 B. Solução de Problemas. 56 C. Limpeza. 56 12) GARANTIA. 57 A cadastro do Certif	H. Ajuste de sinais de ruído (Noise Wave)	
J. Configuração do canal de saída 11 K. Medição de Frequência 12 L. Configuração do sistema 13 8) APLICAÇÕES AVANÇADAS 14 A. Geração de onda AM 14 B. Geração de onda FM 18 C. Geração de onda PM 22 D. Geração de onda ASK 26 E. Geração de onda FSK 26 E. Geração de onda PSK 30 F. Geração de onda PSK 34 G. Geração de onda de varredura 42 I. Geração de onda de varredura 42 I. Geração de onda de varredura 42 I. Geração de onda de Arbitrária 49 9) SOFTWARE 49 10) ESPECIFICAÇÕES 50 A. Configuração padrão de fábrica 50 B. Especificações Técnicas 52 11) MANUTENÇÃO 56 A. Inspeção Geral 56 B. Solução de Problemas <td>I. Configuração do Utility</td> <td></td>	I. Configuração do Utility	
K. Medição de Frequência 12 L. Configuração do sistema 13 8) APLICAÇÕES AVANÇADAS 14 A. Geração de onda AM 14 B. Geração de onda FM 18 C. Geração de onda PM 22 D. Geração de onda FSK 26 E. Geração de onda FSK 26 E. Geração de onda PSK 30 F. Geração de onda PSK 30 F. Geração de onda PSK 30 F. Geração de onda PSK 30 S. Geração de onda VWM 38 H. Geração de onda de varredura 42 I. Geração de onda de varredura 42 I. Geração de onda de Arbitrária 48 9) SOFTWARE 49 10) ESPECIFICAÇÕES 50 A. Configuração padrão de fábrica 50 B. Especificações Técnicas 52 11) MANUTENÇÃO 56 A. Inspeção Geral 56 B. Solução de Problemas 56 C. Limpeza 56 12) GARANTIA 57 A cadastro do Certificado de Garantia 58	J. Configuração do canal de saída	
L. Configuração do sistema 13 8) APLICAÇÕES AVANÇADAS 14 A. Geração de onda AM 14 B. Geração de onda FM 14 B. Geração de onda FM 18 C. Geração de onda PM 22 D. Geração de onda ASK 26 E. Geração de onda ASK 30 F. Geração de onda FSK 30 F. Geração de onda PSK 34 G. Geração de onda de VXM 38 H. Geração de onda de varredura 42 I. Geração de onda de varredura 42 I. Geração de onda de Arbitrária 48 9) SOFTWARE 49 10) ESPECIFICAÇÕES 50 A. Configuração padrão de fábrica 50 B. Especificações Técnicas 52 11) MANUTENÇÃO 56 B. Solução de Problemas 56 C. Limpeza 56 12) GARANTIA 57 A cadastro do Certificado de Garantia 58	K. Medição de Frequência	
8) APLICAÇÕES AVANÇADAS. 14 A. Geração de onda AM. 14 B. Geração de onda FM. 18 C. Geração de onda PM. 22 D. Geração de onda ASK. 26 E. Geração de onda FSK. 30 F. Geração de onda PSK. 30 F. Geração de onda PSK. 34 G. Geração de onda PSK. 34 G. Geração de onda de Varredura 42 I. Geração de onda de varredura 42 I. Geração de onda de Arbitrária. 48 9) SOFTWARE 49 10) ESPECIFICAÇÕES 50 A. Configuração padrão de fábrica. 50 B. Especificações Técnicas. 52 11) MANUTENÇÃO 56 A. Inspeção Geral. 56 B. Solução de Problemas. 56 C. Limpeza. 56 12) GARANTIA. 57 A Cadastro do Certificado de Garantia 58	L. Configuração do sistema	
A. Geração de onda AM. 14 B. Geração de onda FM. 18 C. Geração de onda PM. 22 D. Geração de onda ASK. 26 E. Geração de onda FSK. 30 F. Geração de onda PSK. 30 F. Geração de onda PSK. 34 G. Geração de onda PSK. 34 G. Geração de onda PWM. 38 H. Geração de onda de varredura. 42 I. Geração de onda de varredura. 42 I. Geração de onda de Arbitrária. 48 9) SOFTWARE. 49 10) ESPECIFICAÇÕES. 50 A. Configuração padrão de fábrica. 50 B. Especificações Técnicas. 52 11) MANUTENÇÃO. 56 A. Inspeção Geral. 56 B. Solução de Problemas. 56 C. Limpeza. 56 12) GARANTIA. 57 A. Cadastro do Certificado de Garantia 58	8) APLICAÇÕES AVANÇADAS	
B. Geração de onda FM. 18 C. Geração de onda PM. 22 D. Geração de onda ASK. 26 E. Geração de onda FSK. 30 F. Geração de onda PSK. 34 G. Geração de onda PWM. 38 H. Geração de onda de varredura. 42 I. Geração de onda de varredura. 42 I. Geração de onda de Arbitrária. 48 9) SOFTWARE. 49 10) ESPECIFICAÇÕES. 50 A. Configuração padrão de fábrica. 50 B. Especificações Técnicas. 52 11) MANUTENÇÃO. 56 A. Inspeção Geral. 56 B. Solução de Problemas. 56 C. Limpeza. 56 12) GARANTIA. 57 A. Cadastro do Certificado de Garantía 58	A. Geração de onda AM	
C. Geração de onda PM.22D. Geração de onda ASK.26E. Geração de onda FSK.30F. Geração de onda PSK.34G. Geração de onda PWM.38H. Geração de onda de varredura.42I. Geração de onda de varredura.42I. Geração de onda de Arbitrária.489) SOFTWARE.4910) ESPECIFICAÇÕES.50A. Configuração padrão de fábrica.50B. Especificações Técnicas.5211) MANUTENÇÃO.56A. Inspeção Geral.56B. Solução de Problemas.56C. Limpeza.5612) GARANTIA.57A. Cadastro do Certificado de Garantia58	B. Geração de onda FM	
D. Geração de onda ASK.26E. Geração de onda FSK.30F. Geração de onda PSK.34G. Geração de onda PWM.38H. Geração de onda de varredura.42I. Geração de onda de Arbitrária.489) SOFTWARE.4910) ESPECIFICAÇÕES.50A. Configuração padrão de fábrica.50B. Especificações Técnicas.5211) MANUTENÇÃO.56A. Inspeção Geral.56B. Solução de Problemas.56C. Limpeza.5612) GARANTIA.57A. Cadastro do Certificado de Garantia.58	C. Geração de onda PIM	
E. Geração de onda FSK30F. Geração de onda PSK34G. Geração de onda PWM38H. Geração de onda de varredura42I. Geração de onda de Arbitrária489) SOFTWARE4910) ESPECIFICAÇÕES50A. Configuração padrão de fábrica50B. Especificações Técnicas5211) MANUTENÇÃO56A. Inspeção Geral56B. Solução de Problemas56C. Limpeza5612) GARANTIA57A. Cadastro do Certificado de Garantia58	D. Geração de onda ASK	
F. Geração de onda PSK	E. Geração de onda FSK	
G. Geração de onda PWM38H. Geração de onda de varredura42I. Geração de onda de Arbitrária489) SOFTWARE4910) ESPECIFICAÇÕES50A. Configuração padrão de fábrica50B. Especificações Técnicas5211) MANUTENÇÃO56A. Inspeção Geral56B. Solução de Problemas56C. Limpeza5612) GARANTIA57A. Cadastro do Certificado de Garantia58	F. Geração de onda PSK	
H. Geração de onda de variedura.42I. Geração de onda de Arbitrária.489) SOFTWARE.4910) ESPECIFICAÇÕES.50A. Configuração padrão de fábrica.50B. Especificações Técnicas.5211) MANUTENÇÃO.56A. Inspeção Geral.56B. Solução de Problemas.56C. Limpeza.5612) GARANTIA.57A. Cadastro do Certificado de Garantia.58	G. Geração de onda PVVII.	
1. Geração de onda de Arbitrana. 40 9) SOFTWARE. 49 10) ESPECIFICAÇÕES 50 A. Configuração padrão de fábrica. 50 B. Especificações Técnicas. 52 11) MANUTENÇÃO. 56 A. Inspeção Geral. 56 B. Solução de Problemas. 56 C. Limpeza. 56 12) GARANTIA. 57 A. Cadastro do Certificado de Garantia 58	H. Geração de onda de Valledura	
9) SOFTWARE4910) ESPECIFICAÇÕES50A. Configuração padrão de fábrica50B. Especificações Técnicas5211) MANUTENÇÃO56A. Inspeção Geral56B. Solução de Problemas56C. Limpeza5612) GARANTIA57A. Cadastro do Certificado de Garantia58		
10) ESPECIFICAÇÕES 50 A. Configuração padrão de fábrica 50 B. Especificações Técnicas 52 11) MANUTENÇÃO 56 A. Inspeção Geral 56 B. Solução de Problemas 56 C. Limpeza 56 12) GARANTIA 57 A. Cadastro do Certificado de Garantia 58	9) SUF I WARE	
A. Configuração padrão de fabrica	IU) ESPECIFICAÇUES	
D. Especificações recificas 52 11) MANUTENÇÃO 56 A. Inspeção Geral 56 B. Solução de Problemas 56 C. Limpeza 56 12) GARANTIA 57 A. Cadastro do Certificado de Garantia 58	A. Computação paulao de labrica	
A. Inspeção Geral		
A. Inspeção Geral. 56 B. Solução de Problemas. 56 C. Limpeza. 56 12) GARANTIA. 57 A. Cadastro do Certificado de Garantia. 58	A Inspeção Geral	
C. Limpeza	R Solução de Problemas	
12) GARANTIA		
A Cadastro do Certificado de Garantia	0. μπροζα 12) GΔRΔΝΤΙΔ	
	A Cadastro do Certificado de Garantia	52 52

1) VISÃO GERAL

Este Manual é referente aos Geradores de Função Arbitrária MFG-4205C e MFG-4210C.

Os Geradores de Função Arbitrária modelos MFG-4205C e MFG-4210C (daqui em diante referidos como instrumento) adotam a tecnologia DDS (Direct Digital Synthesis ou Síntese Direta Digital), que proporciona estabilidade, alta precisão, sinais puros ou com baixa distorção. É a combinação de um excelente sistema com facilidade de uso e funções versáteis que fazem desse instrumento uma solução perfeita para o seu trabalho agora e no futuro.

Este instrumento possui um painel frontal simples e limpo. O layout amistoso do painel, a versatilidade dos terminais, a interface gráfica direta, o display colorido, as instruções embutidas e o sistema de ajuda tornam a operação muito mais simplificada, fazendo com que o usuário gaste pouco tempo para aprender e se familiarizar com a operação do instrumento antes de usá-lo com eficiência. As funções de modulação AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK e PWM podem gerar formas de onda moduladas à vontade, sem a necessidade de uma fonte modulada separada. Este instrumento está de acordo com os padrões IEC61010-1, em grau de poluição 2, categoria de sobretensão CAT II 300V.

A partir das características e especificações descritas abaixo, você entenderá porque este instrumento pode satisfazer seus requisitos.

- Tecnologia DDS fornece precisão, estabilidade e saída de sinal de baixa distorção.
- Display LCD TFT Colorido de 4,3".
- Taxa de Amostragem de 125MS/s, com resolução de 14bits.
- Características de Frequência: Senoidal: 1µHz a 5MHz (MFG-4205C) / 1µHz a 10MHz (MFG-4210C) Quadrada: 1µHz a 5MHz Rampa: 1µHz a 400kHz Pulso: 1µHz a 400kHz Arbitrária: 1µHz a 1MHz (MFG-4205C) / 1µHz a 2MHz (MFG-4210C)
- 5 Formas de Onda Padrão: Senoidal, Quadrada, Rampa, Pulso e Ruído.
- Forma de Onda Arbitrária Automática.
- Múltiplas Funções de Modulação: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK e PWM.
- Modo Varredura.
- Até 2048 pontos de amostra para forma de onda, o que pode gravar de forma não volátil até 16 grupos de memória de formar de onda arbitrárias.
- Conectividade remota é realizada através da interface USB.
- Interface: USB device.
- Interface e ajuda ao usuário em dois idiomas: Inglês e Chinês.

2) ACESSÓRIOS

Abra a caixa e retire o instrumento. Verifique se os seguintes itens estão em falta ou danificados:

Item	Descrição	Qtde.
1	Manual de Instruções	1 cópia
2	Cartão de Garantia	1 cópia
3	CD com Software	1 cópia
4	Cabo de Alimentação	1 peça
5	Cabo USB	1 peça
6	Cabo BNC	1 peça

No caso da falta de algum componente ou que esteja danificado, entre em contato imediatamente com o revendedor.

3) INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Use o cabo de alimentação adequado. Use apenas o cabo de alimentação específico aprovado pelo Estado onde o instrumento será usado.
- Aterre o instrumento. Este gerador é aterrado através do condutor de proteção terra do cabo de alimentação. Para evitar choques elétricos, o condutor terra deve ser conectado ao solo. Assegure-se que o instrumento está apropriadamente aterrado antes de conectar sinais aos terminais de entrada e saída.
- Observe todos os valores nos terminais. Para evitar incêndio ou choque elétrico, observe todos os valores e símbolos marcados no instrumento. Leia o manual de instruções cuidadosamente antes de fazer conexões no instrumento.
- Não opere sem o gabinete. Não opere o instrumento com o gabinete ou painéis removidos.
- Evite circuitos ou fios expostos. Não toque conexões ou componentes expostos quando estiverem energizados.
- Não opere o instrumento quando houver suspeitas de falhas. Se você suspeita que existem danos no instrumento, ele deve ser inspecionado por uma pessoa qualificada autorizada pela Minipa antes de voltar a operar.
- Não opere em locais úmidos, molhados e não opere em atmosferas explosivas
- Mantenha a superfície do instrumento sempre limpa e seca. Forneça uma ventilação adequada.

4) REGRAS PARA OPERAÇÃO SEGURA

ADVERTÊNCIA

Para evitar possíveis choques elétricos ou ferimentos pessoais, danos ao instrumento ou ao equipamento em teste, siga as seguintes regras:

1. Procure por danos na embalagem.

Se houverem danos na embalagem ou na espuma, guarde-os até que o instrumento e os acessórios passem nos testes elétricos e mecânicos.

2. Verifique os acessórios.

Caso o conteúdo esteja incompleto ou danificado, notifique seu revendedor.

3. Inspecione o instrumento

No caso de dano mecânico ou defeito, instrumento inoperante ou reprovação nos testes de desempenho, notifique seu revendedor. Se a embalagem estiver danificada ou o material de amortecimento mostrar sinais de pressão, notifique o carregador e a loja. Guarde a embalagem para a inspeção do carregador. A loja irá providenciar o reparo ou a substituição sem a necessidade de aguardar por uma reinvidicação.

5) SÍMBOLOS ELÉTRICOS INTERNACIONAIS

dee been ender eren sterre sterre after af
Refira-se ao Manual de Instruções
Perigo de alta tensão
Terra
Terra de Proteção
Botão liga/desliga
Tensão Alternada
Tensão Continua
Fusível
Conformidade Europeia

Termos que podem aparecer neste manual de instruções:

Termos que podem aparecer no produto:

PERIGO: Indica dano ou perigo em potencial que pode ocorrer imediatamente. **ADVERTÊNCIA:** Indica dano ou perigo em potencial que pode ocorrer, mas não imediatamente. **CAUTELA:** Indica dano em potencial ao instrumento ou a outra propriedade.

ADVERTÊNCIA: Esta mensagem identifica condições ou práticas que podem resultar em danos pessoais ou até a perda da vida.

CAUTELA: Esta mensagem identifica condições ou práticas que podem resultar em danos ao instrumento ou outras propriedades.

6) INFORMAÇÕES DO PRODUTO

A. Descrição do Painel Frontal



Figura 6.1

- 1- Display LCD
- 2- Botão para ligar/desligar
- 3- Teclas de operações
- 4- Tecla de Função Auxiliar/Configuração
- 5- Saída de sincronismo
- 6- Teclas Direcionais
- 7- Botão multifuncional

- 8- Teclas Numéricas
- 9- Tecla Menu
- 10- Teclas Funcionais
- 11- Botão de gatilho manual
- 12- Entrada de frequência e saída de gatilho
- 13- Canal de saída de sinal

B. Descrição do Painel Traseiro



Figura 6.2

- 14- USB Host
- 15- Furos de Dissipação de Calor
- 16- Fúsivel de Segurança
- 17- Interruptor de Alimentação Principal
- 18- Soquete para Alimentação

C. Símbolos do Display





D. Ajuste da alça de suporte

A alça de suporte do instrumento pode ser ajustado livremente. Se a posição da alça precisar ser trocada, segure a alça de ambos os lados e puxe para fora, depois gire até a posição desejada, como mostrado na figura abaixo.





E. Instruções Gerais

Definição dos caracteres

- Os símbolos dos comandos neste manual são representados por palavras enquadradas, como por exemplo: Menu .

<u>Desligar</u>

- Para desligar o instrumento basta segurar o botão liga/desliga por aproximadamente 3 segundos.

Seleção e alteração de parâmetros

- Em diversos parâmetros, é possível fazer a seleção e alteração utilizando uma combinação entre as teclas funcionais, as teclas de operação e o teclado numérico; ou então, após familiarizado com o instrumento, utilizando o botão multifuncional e as teclas direcionais.

F. Sistema de ajuda integrado

O sistema de ajuda integrado fornece informações relevantes para qualquer botão ou tecla de menu. Também pode ser usado a lista de tópicos da ajuda para obter ajuda. Para obter informações relevantes sobre basta pressionar e segurar por alguns segundos qualquer tecla de função ou botão. Use a tecla

Nota!

O sistema de ajuda integrado disponibiliza os idiomas: Inglês e Chinês. Todas as informações, ajuda de contexto e ajuda de tópicos são exibidas na tela de seleção de idiomas.

Ajuste de idioma: Utility \rightarrow System \rightarrow Language.

G. Atualização de Firmware

Para maiores informações sobre como realizar a atualização do frmware do seu instrumento, entre em contato com a Minipa.

7) CONFIGURAÇÕES BÁSICAS

A. Ajuste de Frequência

A forma de onda padrão é uma onda senoidal de frequência de 1kHz e 100mV de amplitude (com impedância de saída de 50Ω).

Para mudar a frequência para 2,5MHz basta seguir as etapas abaixo:

1) Pressione Menu → Wave → Param → Freq para entrar no modo de ajuste de frequência. Configure os parâmetros pressionando a tecla Freq para alterar entre a frequência e o período.

2) Use o teclado número para inserir o valor de 2,5 e selecione a unidade correspondente: MHz.



Figura 7.1.

B. Ajuste de Amplitude

A forma de onda padrão é uma onda senoidal 100mV pico a pico (com impedância de saída de 50Ω). Para mudar a amplitude para 300mV basta seguir as etapas abaixo:

1) Pressione Menu → Wave → Param → Amp em sequência. Pressione a tecla Amp

novamente para alternar entre Vpp, Vrms e dBm.

2) Use o teclado número para inserir o valor de 300 e selecione a unidade correspondente: mVpp.

OFF	Limit	50Ω	\sim		Type
Freq Amp	1.000,000, 30 <mark>0</mark>	00 kHz	\uparrow		Param
Offset Phase	0 mV 0.00 °			\	
			¥	\bigvee	
mVpp	Vpp	mVrms	Vrms	dBm	Cancel

Figura 7.2

C. Ajuste de Tensão Offeset DC

A forma de onda padrão é uma onda senoidal sem sinal de offset (0V DC com impedância de saída de 50Ω). Para mudar o offset de tensão DC para -150mV basta seguir as etapas abaixo:

- 1) Pressione Menu \rightarrow Wave \rightarrow Param \rightarrow Offset em sequência para entrar nas configurações.
- 2) Use o teclado número para inserir o valor de -150 e selecione a unidade correspondente: mV.



Figura 7.3

D. Ajuste de sinais quadrados

A forma de onda padrão é uma onda senoidal. Para mudar a forma de onda para uma onda quadrada basta seguir as etapas abaixo:

Pressione $Menu \rightarrow Wave \rightarrow Type \rightarrow Square \rightarrow Param$ em sequência. (Pressione a tecla Type novamente se os tipos de formas de onda não estiverem disponíveis).

Se algum parâmetro precisar ser ajustado, pressione a tecla correspondente para inserir o valor numérico desejado e selecione a unidade.

OFF	Limit	50Ω	~		Type
Freq	1.000,000,	00 kHz			
Атр	100 mVpp		K 2		Param
Offset	0 mV				
Phase	0.00 °				
Duty	70	8			
%	25%	50%	75%	95%	Cancel

Figura 7.4

E. Ajuste de sinais de pulso

O Duty Cycle padrão do pulso da onda é de 50% e o tempo de subida/descida é de 1µs. Para ajustar a onda quadrada com 2ms de período, 1,5Vpp de amplitude, 0V DC de offset e 25% de Duty Cycle (limitado pela especificação de largura de pulso mínima de 80ns), 200µs de tempo de subida e 200µs de tempo de descida, basta seguir as etapas abaixo:

Pressione Menu \rightarrow Wave \rightarrow Type \rightarrow Pulse \rightarrow Param em sequência; então pressione a tecla Freq para alterar o período, insira o valor desejado e selecione a unidade. Altere todos os parâmetros para os valores citados acima. Para alterar o Duty Cycle pressione Duty, há alguns valores disponíveis na parte inferior do display, selecione 25%, ou então use o teclado numérico.

Para alterar o tempo de subida pressione a tecla Rise para inserir o valor numérico e selecione a unidade; para alterar o tempo de descida, pressione novamente a tecla Param, ou rotacione o Botão multifuncional para a direita para aparecer o rótulo secundário, então pressione a tecla Fall para inserir o valor numérico e selecionar a unidade.

OFF	Limit 50Ω	л_	Type ◆
Period	1.000,000 ms		
Атр	100 mVpp		Param
Offset	0 mV		
Phase	0.00 °]	
Duty	50.00 %		
Rise	24 ns]/ _	
Fall	2 4 ns		
Fall			

Figura 7.5

F. Ajuste de tensão DC

Por padrão a saída de tensão DC é o ajuste de offset DC. Para alterar a tensão offset DC para 3V basta seguir as etapas abaixo:

- 1) Pressione Menu \rightarrow Wave \rightarrow Type \rightarrow DC em sequência para entrar nas configurações.
- 2) Use o teclado número para inserir o valor de 3 e selecione a unidade correspondente: V.



Figura 7.6

G. Ajuste de sinais de rampa (Ramp Wave)

Por padrão o grau de simetria da onda de rampa é de 100%. Para definir a onda triangular com frequência de 10kHZ, amplitude de 2V, offset de 0V DC e 50% de simetria (Duty Cycle), basta seguir as etapas abaixo:

Pressione Menu → Wave → Type → Ramp → Param em sequência. Altere todos os parâmetros para os valores citados acima. Para alterar a simetria (Duty Cycle), pressione Symmetry, há alguns valores disponíveis na parte inferior do display, selecione 50%, ou então use o teclado numérico.



Figura 7.7

H. Ajuste de sinais de ruído (Noise Wave)

Por padrão a amplitude de ruído é de 100mVpp e sem offset. Para ajustar a amplitude do ruído para 300mVpp <u>e 1V DC de offset basta seguir as etapas a abaixo:</u>

Pressione Menu \rightarrow Wave \rightarrow Type \rightarrow Noise \rightarrow Param em sequência para entrar no modo de edição de parâmetros e altere para os valores citados acima.



Figura 7.8

I. Configuração do Utility

Com a função Utility é possível configurar alguns parâmetros no instrumento. Ao pressionar o botão Utility, é possível escolher entre configuração do canal de saída com a tecla Channel Setting, a medição de frequência com a tecla Counter e a configuração do sistema com a tecla System, que são destelhadas nos subitens abaixo (J, K, L)

OFF Limit	50Ω	\sim		Channel Setting
Output Off				
Inversion Off				Counter
SYNC Output Off				
Load 50 :	2			System
Amp Limit Off				•
Upper 5.00	0 V			
Lower -5.0	00 V			
Output Inversio	on SYNC Output	Load	AMP Limit	Limit Upper

Figura 7.9

J. Configuração do canal de saída

Como mostra a Figura 7.9, há uma lista de parâmetros do canal de saída que podem ser ajustadas. Para entrar nessa lista pressione Utility → Channel Setting

Ligando e desligando o canal de saída

Há duas maneiras de ligar e desligar o canal de saída: 1) Através do atalho rápido com o botão Channel.

2) Pressionando a sequência de teclas: Output , escolha On para ligar a saída e Off para desligar.

Quando a saída estiver ligada, o botão Channel emitirá uma luz de fundo, ao desligar a saída a luz se apaga.

Normal/Inversão

É possível ter uma a saída normal ou invertida, para alterar pressione Inversion, escolha On para ligar inversão na saída e Off para desligar (deixar a saída normal).

Saída de Sincronização

A chave Sync oferece a opção de escolher um sinal síncrono ou não. O instrumento fornece uma saída síncrona através do conector Sync localizado no painel frontal. Todas as funções padrão de saída (exceto DC e Ruído) tem um sinal síncrono correspondente. Para algumas aplicações, esse sinal pode ser desabilitado se o usuário não quiser usá-lo. Para alterar basta pressionar SYNC Output, escolha entre Off, On e Inversion.

Ajuste de impedância de saída

O instrumento possui uma impedância de 50 Ω integrada no conector Output, localizado no painel frontal. Se a carga real não corresponde à carga configurada, a amplitude e a compensação exibidas serão incorretas. Esta função é usada para que a tensão exibida corresponda à tensão esperada. Para alterar pressione a sequência: Load. A faixa selecionável para os valores de impedância é de 50 $\Omega \sim 999\Omega$. O valor "Highz" irá aplicar a mesma impedância que o equipamento acoplado na saída, por exemplo, se está acoplado um osciloscópio com impedância de 1M Ω , através do valor "HighZ" a impedância do instrumento também será de 1M Ω .

Limite de amplitude

O instrumento permite limitar a amplitude de saída. O padrão é não limitar, ou seja, essa opção fica desligada. Para alterar pressione AMP Limit, escolha entre Off e On para desligar e ligar; note que ao alterar essa opção o rotulo "Limit", na parte superior da tela, irá mudar.

Sinal alto e sinal baixo

O instrumento permite alterar a tensão de sinal alto e de sinal baixo, por padrão ele tem sinal alto de 5V e sinal baixo de -5V. É possível alterar com o limite máximo sendo o padrão. Para alterar escolha Limit Upper para o sinal alto e Limit Lower para o sinal baixo, escolha o valor numérico e a unidade.

K. Medição de Frequência

Este instrumento é adequado para medição de frequência e Duty Cycle de sinais compatíveis com TTL e faixa de frequência de 1Hz a 100MHz. O medidor de frequência recebe sinal através da interface de entrada (Input / CNT). Pressione Utility → Counter para coletar os valores de frequência, período e Duty Cycle da entrada de sinal.

Nota: Quando não há sinal na entrada, será apresentado o último valor de medição. O medidor de frequência será atualizado somente quando um novo sinal compatível com TTL estiver presente no terminal (Input / CNT).

OFF	Limit	50Ω	\sim	Channel Setting
Freq	1.000,0	05,10 kHz		
Period	999.99	5 us		Counter
Duty	50.00 %	6		
				System ◀►
Freq	Period	Duty		

Figura 7.10

L. Configuração do sistema

Para entrar nas configurações de sistema pressione Utility → System

OFF	Limit	50Ω	\sim		Channel Setting
Language	Englis	h			
Beep	On				Counter
NumFormat	Comma				
BackLight	90%				System
Preset					•
Help					
About					
Language	Beep	Num Format	BackLight	Preset	Help

Figura 7.11

Alteração de idioma

O instrumento está disponível em dois idiomas: inglês e chinês, o padrão é inglês. Para alterar pressione: Language

Som das teclas (BEEP)

O padrão do instrumento é que as tecla	as emita	am som ao serei	m pre	ssionadas	, para	ativar ou desativar
o som do BEEP das teclas, pressione	Веер	, escolha entre	ON	(ligado) e	OFF	(desligado).

Formato dos números

O instrumento utiliza por padrão o "." para separação de casas decimais, mas é possível retirar esse ponto e deixar um espaço, para alterar pressione NumFormat → Space.

Brilho da tela

O instrumento permite alterar o brilho do display, por padrão o brilho é de 90%. Para alterar pressione BackLigth, escolha entre as opções predefinidas: 10%, 30%, 50%, 70%, 90% ou 100%.

Restauração de fábrica

Para fazer a restauraçã	io das confi	gurações	s de fábrica (\	/er capítulo	10, subitem A:	Configuração padrão	0
de fábrica), pressione	Preset →	OK .					

Sobre o instrumento

Para obter informações sobre o instrumento como modelo, número de serie, versão do software e hardware, tempo ligado e tempo de uso, pressione a tecla About .

8) APLICAÇÕES AVANÇADAS

A. Geração de onda AM

Na modulação de amplitude, a forma de onda modulada é geralmente composta de onda portadora e uma onda de modulação. Pressione Menu → Mod → Type → AM em sequência para iniciar a função AM. Em seguida, será emitida uma forma de onda modulada e portadora.



Figura 8.1

Seleção da forma de onda portadora

A forma de onda portadora AM pode ser: onda senoidal, onda quadrada, onda de rampa, onda arbitrária (exceto DC) ou ruído; o padrão é onda senoidal. Depois de selecionar a modulação AM, pressione as teclas Carrier → Type para entrar na interface de seleção da onda portadora.



Figura 8.2

Ajuste de frequência da onda portadora

A frequência padrão para todas as formas de onda é de 1kHz. O ajuste da faixa de frequência da onda portadora é diferente cada forma de onda, como mostra a tabela abaixo.

	Frequência						
Tipo de onda	MFG-	4210C	MFG-	MFG-4205C			
	Valor mínimo	Valor máximo	Valor mínimo	Valor máximo			
Onda Senoidal	1µHz	10MHz	1µHz	5MHz			
Onda Quadrada	1µHz	5MHz	1µHz	5MHz			
Onda de Rampa	1µHz	400kHz	1µHz	400kHz			
Onda Arbitrária	1µHz	2MHz	1µHz	1MHz			

Para definir a frequência da onda portadora, pressione as teclas Carrier \rightarrow Param \rightarrow Freq, então insira o valor numérico e a unidade.

Seleção da fonte de modulação

Este instrumento pode selecionar fonte de modulação interna ou fonte de modulação externa. Depois de ativar a função AM, o padrão é de fonte interna. Para alterar pressione a sequência de teclas: Param → Source → External.



Figura 8.3

1) Fonte Interna

Quando a fonte de modulação é interna, a onda de modulação pode ser: onda senoidal, onda quadrada, subida/descida da onda de rampa, onda arbitrária ou ruído. Depois de ativar a função AM, o padrão de modulação da onda é uma onda senoidal. Para alterar pressione a sequência de teclas:

Param –	ModWave .
---------	-----------

2) Fonte Externa

Quando a fonte é externa, a lista de parâmetros irá ocultar as opções de modulação de onda e frequência de modulação, e a onda portadora será modulada por uma forma e onda externa. A profundidade de modulação AM é controlada pelo nível de sinal de ± 5V do terminal de entrada de modulação externa no terminal (Input / CNT). Por exemplo, se o valor da profundidade de modulação é definido como 100%, a amplitude de saída AM é máxima quando o sinal de modulação externa é de + 5V, e amplitude de saída é mínimo quando o sinal de modulação externa é de -5V.

Ajuste da frequência de modulação

Quando a fonte de modulação é interna, o ajuste da forma frequência de modulação pode ser modulada. Depois de habilitar a função AM, a faixa de frequência de modulação é de 2mHz ~ 50kHz (o padrão é 100Hz). Para alterar pressione Param \rightarrow ModFreq. Quando a fonte de modulação é externa, a lista de parâmetros ocultará a opção de forma de modulação e a opção de frequência de modulação, e a forma de onda portadora será modulada por uma forma de onda externa. O alcance da entrada do sinal de modulação externa é 0Hz ~ 20Hz.

Ajuste da profundidade de modulação

A profundidade de modulação indica a extensão da variação de amplitude e é expressa em porcentagem. O intervalo de ajuste adequado da profundidade de modulação AM é de 0% a 120%, o padrão é 100%. Quando a profundidade de modulação é ajustada em 0%, a amplitude constante (metade da amplitude da onda portadora que foi ajustada) é emitida. A amplitude da saída muda conforme a forma de onda da modulação é ajustada para 100%. O instrumento emite uma tensão de pico-pico menor que ± 5V (está conectada com impedância de saída de 50 Ω) quando a profundidade de modulação é maior que 100%. Para alterar pressione Param \rightarrow Depth .

Exemplo de Geração de Onda AM

Gerar uma forma de onda AM com profundidade de 80%, sendo que a modulada é uma onda senoidal com frequência de 200Hz gerada pela fonte interna; e a portadora é uma onda quadrada com frequência de 10kHz, amplitude de 200mVpp e Duty Cycle de 45%. Etapas a seguir:

1) Ativar a função de modulação de amplitude (AM)

- Pressione Menu \rightarrow Mod \rightarrow Type \rightarrow AM em sequência.

2) Definir os parâmetros do sinal de modulação

- Pressione as teclas $Param \rightarrow Source \rightarrow Internal para ativar a fonte interna.$
- Pressione as teclas ModWave \rightarrow Sine para definir como onda senoidal.
- Pressione a tecla ModFreq, digite "200" e escolha a unidade Hz.

- Pressione a tecla Depth, digite "80" e escolha <u>%</u>. Se não for possível definir nesse momento o parâmetro, faça a etapa 3 e depois retorne para definir.

OFF	Limit	50Ω	\sim	AM	Type ∢►
Source	Internal				
ModWave	Sine		A	λ.	Param
ModFreq	200.000 H	z	All	1 A	
Depth	80.00 %		1.2014	+++V	Carrier
			V {	V	
			(1	
Source	ModWave	ModFreq	Depth		

Figura 8.4

- 3) Definir os parâmetros da onda portadora
- Pressione Carrier → Type → Square para selecionar a onda quadrada como onda portadora.
 Pressione Param → Freq , digite "10" e escolha a unidade kHz.
 Pressione Amp , digite "200" e escolha a unidade mVpp.
 Pressione Duty , digite "45" e escolha a unidade %.

OFF	Limit	50Ω	-	AM	Туре
Freq	10.000,000),0 kHz			
Amp	200 mVpp		K−−−→		Param
Offset	0 mV				
Phase	0.00 °				Return
Duty	<mark>4</mark> 5.00 %				
			L		
Freq	Атр	Offset	Phase	Duty	



- 4) Ativando canal de saída
- Pressione Return e depois pressione o botão Channel para iniciar a saída do canal de forma rápida.

A forma da onda AM verificada através do osciloscópio é mostrada da seguinte forma:



Figura 8.6

B. Geração de onda FM

Na modulação de frequência, a forma de onda modulada é geralmente composta de onda portadora e uma onda de modulação. Pressione Menu → Mod → Type → FM em sequência para iniciar a função FM. Em seguida, será emitida uma forma de onda modulada e portadora.

OFF	Limit	50Ω	\sim	FM	Type
Source ModWave	Internal Sine		1888.0	/\l	Param
Modfreq FreqDev	1.000,000 H	z 00 kHz			Carrier
			NAN A	V I YIV	
AM	FM	PM	ASK	FSK	PSK

Figura 8.7

Seleção da forma de onda portadora

A forma de onda portadora FM pode ser: onda senoidal, onda quadrada, onda de rampa, onda arbitrária (exceto DC) ou ruído; o padrão é onda senoidal. Depois de selecionar a modulação FM, pressione as teclas Carrier → Type para entrar na interface de seleção da onda portadora.



Figura 8.8

Ajuste de frequência da onda portadora

A frequência padrão para todas as formas de onda é de 1kHz. O ajuste da faixa de frequência da onda portadora é diferente cada forma de onda, como mostra a tabela abaixo.

	Frequência					
Tipo de onda	MFG-	4210C	MFG-4205C			
	Valor mínimo	Valor máximo	Valor mínimo	Valor máximo		
Onda Senoidal	1µHz	10MHz	1µHz	5MHz		
Onda Quadrada	1µHz	5MHz	1µHz	5MHz		
Onda de Rampa	1µHz	400kHz	1µHz	400kHz		
Onda Arbitrária	1µHz	2MHz	1µHz	1MHz		

Para definir a frequência da onda portadora, pressione as teclas Carrier \rightarrow Param \rightarrow Freq, então insira o valor numérico e a unidade.

Seleção da fonte de modulação

Este instrumento pode selecionar fonte de modulação interna ou fonte de modulação externa. Depois de ativar a função FM, o padrão é de fonte interna. Para alterar pressione a sequência de teclas: Param → Source → External.



Figura 8.9

1) Fonte Interna

Quando a fonte de modulação é interna, a onda de modulação pode ser: onda senoidal, onda quadrada, subida/descida da onda de rampa, onda arbitrária ou ruído. Depois de ativar a função FM, o padrão de modulação da onda é uma onda senoidal. Para alterar pressione a sequência de teclas: Param → ModWave .

2) Fonte Externa

Quando a fonte é externa, a onda portadora será modulada por uma forma de onda externa. O desvio de frequência de FM é controlado pelo nível de sinal de ± 5V do terminal de entrada de modulação externa no painel frontal. Em nível de sinal positivo, a frequência de saída FM é maior que a frequência de onda portadora, enquanto que em nível de sinal negativo, a frequência de saída FM é menor que a frequência de onda portadora. Nível de sinal externo baixo tem um pequeno desvio. Por exemplo, se o offset de frequência for ajustado para 1kHz e o sinal de modulação externo for + 5V, a frequência de saída FM será a frequência de portadora atual mais 1kHz. Quando o sinal de modulação externa é de -5V, a frequência de FM será a frequência de FM será a frequência de FM será a frequência de forma atual mais 1kHz.

Ajuste da frequência de modulação

Quando a fonte de modulação é interna, o ajuste da forma frequência de modulação pode ser modulada. Depois de habilitar a função PM, o padrão da forma de frequência de modulação 100Hz. Para alterar pressione $Param \rightarrow ModFreq$, o alcance da frequência de modulação é de 2mHz ~ 50kHz. Quando a fonte de modulação é externa, a lista de parâmetros ocultará as opções de forma de modulação e de frequência de modulação; a forma de onda portadora será modulada por uma fonte externa. O alcance da entrada do sinal de modulação externo é 0Hz ~ 20Hz. O desvio de frequência representa a diferença entre a frequência da forma de onda modulada de FM e a frequência da portadora. A faixa configurável do desvio de frequência FM é de 1µHz até o máximo da frequência de onda da portadora atual e o valor padrão é 1kHz. Para alterar pressione:

Param \rightarrow FreqDev.

- O desvio de frequência é menor que a frequência da onda portadora. Se o valor do desvio de frequência for maior que a frequência da onda portadora, o instrumento definirá automaticamente o valor de deslocamento para a frequência máxima permitida da portadora.

- A soma do desvio de frequência e da frequência da onda portadora é menor que a frequência máxima permitida da onda portadora atual. Se o valor do desvio de frequência for definido para um valor inválido, o dispositivo definirá automaticamente o valor de deslocamento para a frequência máxima permitida da frequência da onda portadora.

Exemplo de Geração de Onda FM

Gerar uma forma de onda FM com desvio de frequência de 5kHz, sendo que a modulada é uma onda senoidal com frequência de 2kHz gerada pela fonte interna; e a portadora é uma onda senoidal com frequência de 10kHz e amplitude de 100mVpp. Etapas a seguir:

1) Ativar a função de modulação de frequência (FM)

- Pressione Menu \rightarrow Mod \rightarrow Type \rightarrow FM em sequência.

2) Definir os parâmetros do sinal de modulação

- Pressione as teclas $Param \rightarrow Source \rightarrow Internal para ativar a fonte interna.$
- Pressione as teclas ModWave \rightarrow Sine para definir como onda senoidal.

- Pressione a tecla ModFreq , digite "2" e escolha a unidade kHz

- Pressione a tecla FreqDev, digite "5" e escolha a unidade <u>kHz</u>. Se não for possível definir nesse momento o parâmetro, faça a etapa 3 e depois retorne para definir.

OFF	Limit	50Ω	\sim	FM	Type
Source ModWave	Internal Sine	1-11-		ΛΛ	Param
FreqDev	2.000,000 kHz 5.000,000,00 kHz				Carrier
			V V		
Source	ModWave	ModFreq	FreqDev		

Figura 8.10

3) Definir os parâmetros da onda portadora

- Pressione Carrier \rightarrow Type \rightarrow Sine para selecionar a onda senoidal como onda portadora.
- Pressione Param \rightarrow Freq , digite "10" e escolha a unidade kHz.
- Pressione Amp , digite "100" e escolha a unidade mVpp .

OFF	Limit	50Ω	\sim	FM	Туре
Freq Amp	10.000,000 <u>1</u> 00 mVpp),0 kHz	$\uparrow \land$		Param
Phase	0.00 °		/\	\	Return
			¥		
Freq	Атр	Offset	Phase		

Figura 8.11

4) Ativando canal de saída

- Pressione Return e depois pressione o botão Channel para iniciar a saída do canal de forma rápida.

A forma da onda FM verificada através do osciloscópio é mostrada da seguinte forma:



Figura 8.12

C. Geração de onda PM

Na modulação de fase, a forma de onda modulada é geralmente composta por uma onda portadora e uma onda de modulação. Pressione $Menu \rightarrow Mod \rightarrow Type \rightarrow PM$ em sequência para iniciar a função PM. Em seguida, será emitida uma forma de onda modulada e portadora.

OFF	Limit	50Ω	\sim	PM	Type ◀►
Source	Internal				Param
ModFreq	100.000 H	z	1	244442	
PhaseDev	180.00 °		100000		Carrier
			11111	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	
AM	FM	PM	ASK	FSK	PSK

Figura 8.13

Seleção da forma de onda portadora

A forma de onda portadora PM pode ser: onda senoidal, onda quadrada, onda de rampa, onda arbitrária (exceto DC) ou ruído; o padrão é onda senoidal. Depois de selecionar a modulação PM, pressione as teclas Carrier → Type para entrar na interface de seleção da onda portadora.

OFF	Limit	50Ω	\sim	PM	Type
Freq	1.000,000,	00 kHz			
Атр	100 mVpp				Param
Offset	0 mV		$ /\rangle$		
Phase	0.00 °		/	······/	Return
				\setminus /	
				\sim	
Sine	Square	Ramp A	Pulse	Arb	Noise

Figura 8.14

Ajuste de frequência da onda portadora

A frequência padrão para todas as formas de onda é de 1kHz. O ajuste da faixa de frequência da onda portadora é diferente cada forma de onda, como mostra a tabela abaixo.

	Frequência					
Tipo de onda	MFG-	4210C	MFG-4205C			
	Valor mínimo	Valor máximo	Valor mínimo	Valor máximo		
Onda Senoidal	1µHz	10MHz	1µHz	5MHz		
Onda Quadrada	1µHz	5MHz	1µHz	5MHz		
Onda de Rampa	1µHz	400kHz	1µHz	400kHz		

Onda Arbitrária	1µHz	2MHz	1µHz	1MHz

Para definir a frequência da onda portadora, pressione as teclas Carrier \rightarrow Param \rightarrow Freq , então insira o valor numérico e a unidade.

Seleção da fonte de modulação

Este instrumento pode selecionar fonte de modulação interna ou fonte de modulação externa. Depois de ativar a função PM, o padrão é de fonte interna. Para alterar pressione a sequência de teclas: Param → Source → External.



Figura 8.15

1) Fonte Interna

Quando a fonte de modulação é interna, a onda de modulação pode ser: onda senoidal, onda quadrada, subida/descida da onda de rampa, onda arbitrária ou ruído. Depois de ativar a função PM, o padrão de modulação da onda é uma onda senoidal. Para alterar pressione a sequência de teclas:

Param \rightarrow ModWave .

2) Fonte Externa

Quando a fonte é externa, a onda portadora será modulada por uma forma de onda externa. O desvio de fase PM é controlado pelo nível de sinal de ± 5V do terminal de entrada de modulação externa no painel frontal. Por exemplo, se o valor do desvio de fase na lista de parâmetros tiver sido definido para 180°, + 5V do sinal de modulação externa é equivalente ao deslocamento de fase de 180°.

Ajuste da frequência de modulação

Quando a fonte de modulação é interna, o ajuste da forma frequência de modulação pode ser modulada. Depois de habilitar a função PM, o padrão da forma de frequência de modulação 100Hz. Para alterar pressione Param → ModFreq, o alcance da frequência de modulação é de 2mHz ~ 50kHz. Quando a fonte de modulação é externa, a lista de parâmetros ocultará as opções de forma de modulação e de frequência de modulação; a forma de onda portadora será modulada por uma fonte externa. O alcance da entrada do sinal de modulação externo é 0Hz ~ 20Hz.

Ajuste de desvio de fase

O desvio de fase indica a mudança entre as fases da forma de onda modulada PM e a fase da onda portadora. A faixa ajustável do desvio da fase PM é de 0° a 360°, e o valor padrão é 50°. Se precisar mudar, pressione em sequência as teclas:



Exemplo de Geração de Onda PM

Gerar uma forma de onda PM com desvio de fase de 200°, sendo que a modulada é uma onda senoidal com frequência de 200Hz gerada pela fonte interna; e a portadora é uma onda senoidal com frequência de 900Hz e amplitude de 100mVpp. Etapas a seguir:

1) Ativar a função de modulação de fase (PM)

- Pressione Menu \rightarrow Mod \rightarrow Type \rightarrow PM em sequência.

2) Definir os parâmetros do sinal de modulação

- Pressione as teclas $|Param| \rightarrow |Source| \rightarrow |Internal|$ para ativar a fonte interna.
- Pressione as teclas ModWave \rightarrow Sine para definir como onda senoidal.
- Pressione a tecla ModFreq , digite "200" e escolha a unidade Hz .

- Pressione a tecla PhaseDev, digite "200" e escolha a unidade . Se não for possível definir nesse momento o parâmetro, faça a etapa 3 e depois retorne para definir.

OFF	Limit	50Ω	\sim	PM	Type ∢►
Source	Internal				
ModWave	Sine		$ \land $	AAAA	Param
ModFreq	200.000 H	[z	$ / \rangle$		
PhaseDev	<mark>2</mark> 00.00 °			. . [Carrier
			V V	ប្រុប្	
Source	ModWave	ModFreq	PhaseDev		

Figura 8.16

3) Definir os parâmetros da onda portadora



OFF	Limit	50Ω	\sim	PM	Туре
Freq Amp	00.000,00 100 mVpp	00 Hz	к	——————————————————————————————————————	Param
Offset	0 mV		$ / \rangle$		
Phase	0.00 °		[/	······	Return
				\setminus /	
				\sim	
Freq	Атр	Offset	Phase		

Figura 8.17

4) Ativando canal de saída

- Pressione Return e depois pressione o botão Channel para iniciar a saída do canal de forma rápida.

A forma da onda PM verificada através do osciloscópio é mostrada da seguinte forma:



Figura 8.18

D. Geração de onda ASK

O chaveamento de desvio de amplitude (ASK), representa o sinal digital "0" e "1" alterando a amplitude do sinal de onda portadora. O sinal de onda portadora com amplitude diferente será emitido com base na lógica diferente do sinal de modulação. Pressione $Menu \rightarrow Mod \rightarrow Type \rightarrow ASK$ em sequência para iniciar a função ASK. Em seguida, será emitida uma forma de onda modulada e portadora.



Figura 8.19

Seleção da forma de onda portadora

A forma de onda portadora ASK pode ser: onda senoidal, onda quadrada, onda de rampa ou onda arbitrária (exceto DC); o padrão é onda senoidal. Depois de selecionar a modulação ASK, pressione as teclas Carrier → Type para entrar na interface de seleção da onda portadora.



Figura 8.20

Ajuste de frequência da onda portadora

A frequência padrão para todas as formas de onda é de 1kHz. O ajuste da faixa de frequência da onda portadora é diferente cada forma de onda, como mostra a tabela abaixo.

	Frequência					
Tipo de onda	MFG-	4210C	MFG-4205C			
	Valor mínimo	Valor máximo	Valor mínimo	Valor máximo		
Onda Senoidal	1µHz	10MHz	1µHz	5MHz		
Onda Quadrada	1µHz	5MHz	1µHz	5MHz		
Onda de Rampa	1µHz	400kHz	1µHz	400kHz		
Onda Arbitrária	1µHz	2MHz	1µHz	1MHz		
Para definir a frequência da onda portadora, pressione as teclas. Carrier -> Param -> Freq. então						

Para definir a frequência da onda portadora, pressione as teclas Carrier → Param → Freq , então insira o valor númerico e a unidade.

Seleção da fonte de modulação

Este instrumento pode selecionar fonte de modulação interna ou fonte de modulação externa. Depois de ativar a função ASK, o padrão é de fonte interna. Para alterar pressione a sequência de teclas: Param → Source → External.

OFF	Limit	50Ω	\sim	ASK	Type ∢►
Source	Internal				
Rate	100.000 Hz		ስስስስ		Param
					Carrier
			41444		
Internal	External				

1) Fonte Interna

Quando a fonte de modulação é interna, a onda de modulação interna é uma onda quadrada de 50% de Duty Cycle (não ajustável). A taxa ASK pode ser configurada para personalizar a frequência de salto de amplitude da forma de onda modulada.

2) Fonte Externa

Quando a fonte é externa, a onda portadora será modulada por uma forma de onda externa. A amplitude de saída ASK é determinada pelo nível lógico da interface de modulação no painel frontal. Por exemplo, emita na saída da amplitude da onda portadora da configuração atual quando a lógica de entrada externa for baixa, e amplitude de onda da portadora de saída será menor que a amplitude da configuração atual quando a lógica de entrada externa é alta.

Ajuste da taxa ASK

Quando a fonte de modulação é interna, a frequência de salto de amplitude ASK pode ser modulada. Depois de habilitar a função ASK, a taxa ASK pode ser ajustada e faixa de ajuste é de 2mHz ~ 100kHz, a taxa padrão é de 1kHz. Para alterar pressione Param \rightarrow Rate .

Exemplo de Geração de Onda ASK

Gerar uma forma de onda ASK, sendo que a modulada é uma onda quadrada de 50% de Duty Cycle (não ajustável), com taxa ASK de 300Hz gerada pela fonte interna; e a portadora é uma onda senoidal com frequência de 15kHz e amplitude de 2Vpp. Etapas a seguir:

- 1) Ativar a função ASK
- Pressione Menu \rightarrow Mod \rightarrow Type \rightarrow ASK em sequência.

2) Definir os parâmetros do sinal de modulação

- Pressione as teclas $Param \rightarrow Source \rightarrow Internal para ativar a fonte interna.$

- Pressione a tecla Rate, digite "300" e escolha a unidade Hz. Se não for possível definir nesse momento o parâmetro, faça a etapa 3 e depois retorne para definir.

OFF	Limit	50Ω	\sim	ASK	Type ∢►
Source Rate	Internal <mark>3</mark> 00.000 H	z	ΛΛ		Param
					Carrier
			V		
Source	Rate				

Figura 8.22

3) Definir os parâmetros da onda portadora

- Pressione Carrier \rightarrow Type \rightarrow Sine para selecionar a onda senoidal como onda portadora.
- Pressione Param \rightarrow Freq , digite "15" e escolha a unidade kHz.
- Pressione Amp, digite "2" e escolha a unidade Vpp.

OFF	Limit	50Ω	\sim	ASK	Туре
Freq Amp	15.000,000 2.000 Vpp	0,0 kHz	$\uparrow \frown$		Param
Phase	0.00 °		/	\	Return
			¥	\bigcirc	
Freq	Атр	Offset	Phase		

Figura 8.23

4) Ativando canal de saída

- Pressione Return e depois pressione o botão Channel para iniciar a saída do canal de forma rápida.

A forma da onda ASK verificada através do osciloscópio é mostrada da seguinte forma:

Figura 8.24

E. Geração de onda FSK

No chaveamento de desvio de frequência (FSK), a taxa de frequência da onda portadora e a frequência de salto podem ser alteradas. Pressione $Menu \rightarrow Mod \rightarrow Type \rightarrow FSK$ em sequência para iniciar a função FSK. Em seguida, será emitida uma forma de onda modulada e portadora.

OFF	Limit	50Ω	\sim	FSK	Type ∢►
Source	Internal				
CarrFreq	1.000,000,	00 kHz	88865	ALAJKANAK	Param
HopFreq	10.000,000),0 kHz	10634	<u>AIRAIAIRA</u>	
Rate	100.000 H	z			Carrier
			1 1 1 1 1 1 1	I FUTUTUTUTU	
	515		1.011	2.07	Dav
AM	FW	PM	ASK	FSK	PSK

Figura 8.25

Seleção da forma de onda portadora

A forma de onda portadora FSK pode ser: onda senoidal, onda quadrada, onda de rampa ou onda arbitrária (exceto DC); o padrão é onda senoidal. Depois de selecionar a modulação FSK, pressione as teclas Carrier → Type para entrar na interface de seleção da onda portadora.

Figura 8.26

Ajuste de frequência da onda portadora

A frequência padrão para todas as formas de onda é de 1kHz. O ajuste da faixa de frequência da onda portadora é diferente cada forma de onda, como mostra a tabela abaixo.

	Frequência					
Tipo de onda	MFG-	4210C	MFG-4205C			
	Valor mínimo	Valor máximo	Valor mínimo	Valor máximo		
Onda Senoidal	1µHz	10MHz	1µHz	5MHz		
Onda Quadrada	1µHz	5MHz	1µHz	5MHz		
Onda de Rampa	1µHz	400kHz	1µHz	400kHz		
Onda Arbitrária	1µHz	2MHz	1µHz	1MHz		

Na função FSK a frequência da onda modulada é a mesma frequência da onda portadora, para definir essa frequência pressione as teclas Param → CarrFreq ou é possível pressionando as teclas Carrier → Param → Freq , então insira o valor numérico e a unidade.

Seleção da fonte de modulação

Este instrumento pode selecionar fonte de modulação interna ou fonte de modulação externa. Depois de ativar a função FSK, o padrão é de fonte interna. Para alterar pressione a sequência de teclas: Param → Source → External.

Figura 8.27

1) Fonte Interna

Quando a fonte de modulação é interna, a onda de modulação interna é uma onda quadrada de 50% de Duty Cycle (não ajustável). A taxa FSK pode ser configurada para personalizar a frequência de movimento entre a frequência da onda portadora e a frequência de salto.

2) Fonte Externa

Quando a fonte é externa, a onda portadora será modulada por uma forma de onda externa. A frequência de saída FSK é determinada pelo nível lógico da interface de modulação no painel frontal. Por exemplo, produza a frequência da onda portadora quando a lógica da saída externa estiver baixa e a frequência do salto de saída quando a lógica da entrada externa estiver alta.

Ajuste de frequência de salto

Depois de ativar a função FSK, o padrão da frequência de salto é 10kHz. Para alterar pressione as teclas Param → HopFreq . A faixa configurável de frequência de salto é determinada pela forma de onda da onda portadora, para saber o intervalo de cada frequência de onda da portadora veja a tabela acima.

Ajuste da taxa FSK

Quando a fonte de modulação é interna, a frequência de movimento entre a frequência da onda portadora e a frequência do salto pode ser ajustada. Depois de ativar a função FSK, a taxa FSK pode ser definida e a faixa de ajuste é de 2mHz ~ 100kHz, a taxa padrão é 100Hz. Para alterar pressione Param → Rate.

Exemplo de Geração de Onda FSK

Gerar uma forma de onda FSK com taxa FSK de 200Hz e frequência de salto de 800Hz, sendo que a modulada é uma onda senoidal com frequência igual a da onda portadora gerada pela fonte interna; e a portadora é uma onda senoidal com frequência de 2kHz e amplitude de 1Vpp. Etapas a seguir:

1) Ativar a função FSK

- Pressione Menu \rightarrow Mod \rightarrow Type \rightarrow FSK em sequência.

2) Definir os parâmetros do sinal de modulação

- Pressione as teclas $Param \rightarrow Source \rightarrow Internal para ativar a fonte interna.$

- Pressione a tecla HopFreq, digite "800" e escolha a unidade Hz. Se não for possível definir nesse momento o parâmetro, faça a etapa 3 e depois retorne para definir.

- Pressione a tecla Rate, digite "200" e escolha a unidade Hz. Se não for possível definir nesse momento o parâmetro, faça a etapa 3 e depois retorne para definir.

Figura 8.28

Obs: Como a frequência modulada é mesma que a da portadora, é possível já altera-la nesse momento pressionando a tecla CarrFreq, digitando "2" e escolhendo a unidade kHz, ou defina a frequência conforme mostrado logo abaixo na etapa 3.

3) Definir os parâmetros da onda portadora

- Pressione Carrier \rightarrow Type \rightarrow Sine para selecionar a onda senoidal como onda portadora.
- Pressione Param → Freq , digite "2" e escolha a unidade kHz.
- Pressione Amp , digite "1" e escolha a unidade Vpp .

Figura 8.29

4) Ativando canal de saída

- Pressione Return e depois pressione o botão Channel para iniciar a saída do canal de forma rápida.

A forma da onda FSK verificada através do osciloscópio é mostrada da seguinte forma:

Figura 8.30

F. Geração de onda PSK

No chaveamento de mudança de fase (PSK), o gerador de função DDS pode ser configurado para se mover entre duas fases predefinidas (fase de onda portadora e fase de modulação). Pressione Menu → Mod → Type → PSK em sequência para iniciar a função PSK. Em seguida, será emitida uma forma de onda modulada e portadora.

Figura 8.31

Seleção da forma de onda portadora

A forma de onda portadora PSK pode ser: onda senoidal, onda quadrada, onda de rampa ou onda arbitrária (exceto DC); o padrão é onda senoidal. Depois de selecionar a modulação PSK, pressione as teclas Carrier → Type para entrar na interface de seleção da onda portadora.

Figura 8.32

Ajuste de frequência da onda portadora

A frequência padrão para todas as formas de onda é de 1kHz. O ajuste da faixa de frequência da onda portadora é diferente cada forma de onda, como mostra a tabela abaixo.

	Frequência					
Tipo de onda	MFG-	4210C	MFG-4205C			
	Valor mínimo	Valor máximo	Valor mínimo	Valor máximo		
Onda Senoidal	1µHz	10MHz	1µHz	5MHz		
Onda Quadrada	1µHz	5MHz	1µHz	5MHz		
Onda de Rampa	1µHz	400kHz	1µHz	400kHz		
Onda Arbitrária	1µHz	2MHz	1µHz	1MHz		
		a	· · ·	*		

Para definir a frequência da onda portadora, pressione as teclas Carrier \rightarrow Param \rightarrow Freq , então insira o valor numérico e a unidade.

Seleção da fonte de modulação

Este instrumento pode selecionar fonte de modulação interna ou fonte de modulação externa. Depois de ativar a função PSK, o padrão é de fonte interna. Para alterar pressione a sequência de teclas: Param → Source → External.

Figura 8.33

1) Fonte Interna

Quando a fonte de modulação é interna, a onda de modulação interna é uma onda quadrada de 50% de Duty Cycle (não ajustável). A taxa PSK pode ser configurada para personalizar a frequência de movimento entre a fase da onda portadora e a fase de modulação.

2) Fonte Externa

Quando a fonte é externa, a onda portadora será modulada por uma forma de onda externa. A fase da onda portadora será emitida quando a lógica de entrada externa estiver baixa e a fase de modulação será gerada quando a lógica de entrada externa estiver alta.

Ajuste da taxa PSK

Quando a fonte de modulação é interna, a frequência de movimento entre a fase da onda portadora e a fase de modulação pode ser ajustada. Depois de ativar a função PSK, a taxa PSK pode ser definida e a faixa de ajuste é de $2mHz \sim 100kHz$, a taxa padrão é 100Hz. Para alterar pressione Param \rightarrow Rate.

Ajuste de modulação de fase

A modulação de fase indica a mudança entre as fases da forma de onda modulada PSK e a fase da onda portadora. A faixa ajustável do desvio da fase PSK é de 0° a 360°, e o valor padrão é 180°. Se precisar mudar, pressione em sequência as teclas: Param → Phase.

Exemplo de Geração de Onda PSK

Gerar uma forma de onda PSK com desvio de fase de 180° e taxa PSK de 1kHz; e a portadora é uma onda senoidal com frequência de 2kHz e amplitude de 2Vpp. Etapas a seguir:

1) Ativar a função PSK

- Pressione Menu \rightarrow Mod \rightarrow Type \rightarrow PSK em sequência.

2) Definir os parâmetros do sinal de modulação

- Pressione as teclas $Param \rightarrow Source \rightarrow Internal para ativar a fonte interna.$

- Pressione a tecla Rate, digite "1" e escolha a unidade kHz. Se não for possível definir nesse momento o parâmetro, faça a etapa 3 e depois retorne para definir.

- Pressione a tecla Phase, digite "180" e escolha a unidade . Se não for possível definir nesse momento o parâmetro, faça a etapa 3 e depois retorne para definir.

OFF	Limit	50Ω	\sim	PSK	Type ◆
Source	Internal				
Rate	1.000,000	kHz		\land	Param
Phase	<u>1</u> 80.00 °			<u>/</u>	Carrier
Source	Rate	Phase			

Figura 8.34

3) Definir os parâmetros da onda portadora

- Pressione Carrier \rightarrow Type \rightarrow Sine para selecionar a onda senoidal como onda portadora.
- Pressione Param \rightarrow Freq , digite "2" e escolha a unidade kHz.
- Pressione Amp , digite "2" e escolha a unidade Vpp .

Figura 8.35

4) Ativando canal de saída

- Pressione Return e depois pressione o botão Channel para iniciar a saída do canal de forma rápida.

A forma da onda FSK verificada através do osciloscópio é mostrada da seguinte forma:

Figura 8.36

G. Geração de onda PWM

Na modulação por largura de pulso (PWM), a forma de onda modulada é geralmente composta pela forma de onda e modulação da portadora, e a largura de pulso da onda da portadora muda conforme a amplitude da forma da modulação muda. Pressione Menu \rightarrow Mod \rightarrow Type \rightarrow PWM em sequência para iniciar a função PWM. Em seguida, será emitida uma forma de onda modulada e portadora.

OFF	Limit 50Ω	л Р₩Ж	Type
Source ModWave	Internal Sine		Param
Rate	100.000 Hz		
Duty	20.00 %		Carrier
PWM			

Figura 8.37

Seleção da forma de onda portadora

A forma de onda portadora PWM só pode ser uma onda de pulso. Depois de selecionar a modulação PSK, pressione Carrier → Type para entrar na interface de seleção da onda portadora, a etiqueta Pulse será selecionada automaticamente.

Figura 8.38

Ajuste de frequência da onda portadora

Na função PWM a frequência da onda modulada é a mesma frequência da onda portadora, a faixa ajustável de frequência de onda de pulso é de 1µHZ a 5MHz, a frequência padrão é de 1kHz. Para definir a frequência da onda portadora, pressione as teclas $Carrier \rightarrow Param \rightarrow Freq$, então insira o valor numérico e a unidade.

Ajuste de Duty Cycle da onda portadora

A faixa ajustável do Duty Cycle da onda de pulso é de 0,01% ~ 99,99%; o Duty Cycle padrão é de 50%. Para alterar: Pressione Carrier \rightarrow Param \rightarrow Duty , insira o valor numérico selecione a unidade.

Seleção da fonte de modulação

Este instrumento pode selecionar fonte de modulação interna ou fonte de modulação externa. Depois de ativar a função PWM, o padrão é de fonte interna. Para alterar pressione a sequência de teclas: Param → Source → External.

Figura 8.39

1) Fonte Interna

Quando a fonte de modulação é interna, a onda de modulação pode ser: onda senoidal, onda quadrada, subida/descida da onda de rampa, onda arbitrária ou ruído. Depois de ativar a função PWM, o padrão de modulação da onda é uma onda senoidal. Para alterar pressione a sequência de teclas: Param → ModWave .

2) Fonte Externa

Quando a fonte de modulação é externa, a forma de onda da portadora será modulada por uma forma de onda externa.

Ajuste de desvio do Duty Cycle

O desvio do Duty Cycle representa a diferença entre o Duty Cycle da forma de onda modulada e o Duty Cycle da onda portadora atual. A faixa ajustável de ciclo de tarefas PWM é de 0% a 49,99% e o valor padrão é 20%. Para alterar, depois de ativar a função PWM, pressione Param \rightarrow Duty.

- O desvio do Duty Cycle representa a diferença entre Duty Cycle da forma de onda e o Duty Cycle da forma de onda de pulso original, representado em %.

- O desvio do Duty Cycle não pode estar além do Duty Cycle da onda de pulso atual.
- A soma do desvio do Duty Cycle e o Duty Cycle da onda de pulso atual não devem ultrapassar 99,99%.
- O desvio do Duty Cycle é limitado pelo Duty Cycle mínimo da onda de pulso e do tempo de borda atual.

Exemplo de Geração de Onda PWM

Gerar uma forma de onda PWM com taxa de 1kHz e Duty Cycle de 40%, sendo que a modulada é uma onda senoidal com frequência igual a da onda portadora gerada pela fonte interna; e a portadora é uma onda de pulso com frequência de 10kHz, amplitude de 2Vpp, Duty Cycle de 50% e os tempos de subida e descida da borda de 100ns. Etapas a seguir:

1) Ativar a função PWM

- Pressione Menu \rightarrow Mod \rightarrow Type \rightarrow PWM em sequência.

2) Definir os parâmetros do sinal de modulação

- Pressione as teclas $Param \rightarrow Source \rightarrow Internal para ativar a fonte interna.$
- Pressione as teclas ModWave Sine para definir como onda senoidal.

- Pressione a tecla Rate, digite "1" e escolha a unidade kHz. Se não for possível definir nesse momento o parâmetro, faça a etapa 3 e depois retorne para definir.

- Pressione a tecla Duty, digite "40" e escolha a unidade %. Se não for possível definir nesse momento o parâmetro, faça a etapa 3 e depois retorne para definir.

Figura 8.40

3) Definir os parâmetros da onda portadora

OFF	Limit 50Ω	Л. РИМ	Туре
Freq	10.000,000,0 kHz		
Amp	2.000 Vpp		Param
Offset	Vm 0		
Phase	0.00 °		Return
Duty	50.00 %		
Rise	100 ns	/	
Fall	<u>1</u> 00 ns		
Fall			

Figura 8.41

4) Ativando canal de saída

- Pressione Return e depois pressione o botão Channel para iniciar a saída do canal de forma rápida.

A forma da onda PWM verificada através do osciloscópio é mostrada da seguinte forma:

Figura 8.42

H. Geração de onda de varredura

No modo de varredura, a frequência é transmitida de maneira linear ou logarítmica durante o tempo de varredura especificado. A origem do acionador pode ser interna, externa ou manual; e a saída no modo varredura pode ser onda senoinal, onda quadrada, onda da rampa (ramp wave) e onda arbitrária (exceto DC).

Seleção de varredura

1) Ativar função varredura

Pressione a tecla Menu primeiro e, em seguida, pressione a tecla Sweep para iniciar a função de varredura. O dispositivo emitirá a forma de onda de varredura com a configuração atual.

OFF	Limit	50Ω	\sim	Line	Туре
StartFreq	1.000,000,	00 kHz			
StopFreq	2.000,000,	00 kHz	\cap	a	Param
SweepTime	1.000 s			$A \setminus $	
TrigSrc	Internal		· /	()	Carrier
				\vee	
Line	Log	Ext			

Figura 8.43

2) Seleção da forma de onda de varredura

Depois de ativar a função varredura, pressione Carrier → Type para selecionar da forma de onda de varredura e a interface irá mostrar:

OFF	Limit	50Ω	\sim	Line	Туре
Freq	1.000,000,	00 kHz			
Атр	100 mVpp			X	Param
Offset	0 mV				
Phase	0.00 °		/	······/	Return
				\setminus /	110 (0411
				\sim	
$\stackrel{ ext{Sine}}{\sim}$	Square	Ramp	Pulse J	$\stackrel{ m Arb}{\sim}$	Noise

Figura 8.44

Ajuste de frequência inicial e final

A frequência inicial e final são os limites superior e inferior da varredura de frequência. Depois de ativar a função varredura pressione as teclas Param → StartFreq para alterar a frequência inicial e pressione a tecla StopFreq para alterar a frequência final.

OFF Limit 50Ω	∼ Line	Type
StartFreq 1.000,000,00 kHz StopFreq 2.000,000,00 kHz SweenTime 1.000 s	$\wedge \Lambda$	Param
TrigSrc Internal		Carrier
StartFreq StopFreq SweepTime	TrigSrc	

Figura 8.45

- Se a frequência inicial for menor que a frequência final, o gerador de função DDS irá fazer a varredura da frequência baixa para a frequência alta.

- Se a frequência inicial for maior que a frequência final, o gerador de função DDS irá fazer a varredura da frequência alta para a frequência baixa.

- Se a frequência inicial for equivalente à frequência final, o gerador de função DDS irá fazer a varredura da frequência de forma fixa.

- O sinal síncrono do modo de varredura é um sinal baixo desde o início do tempo de varredura até o meio do tempo de varredura, e é alto do meio do tempo de varredura até o final do tempo de varredura.

O padrão da frequência inicial é de 1kHz e a frequência final é de 2kHz. Conforma forma de onda, a onda de varredura tem uma faixa ajustável de frequência inicial e final, como mostra a tabela abaixo.

	Frequência						
Tipo de onda	MFG-	4210C	MFG-4205C				
	Valor mínimo	Valor máximo	Valor mínimo	Valor máximo			
Onda Senoidal	1µHz	10MHz	1µHz	5MHz			
Onda Quadrada	1µHz	5MHz	1µHz	5MHz			
Onda de Rampa	1µHz	400kHz	1µHz	400kHz			
Onda Arbitrária	1µHz	2MHz	1µHz	1MHz			

Modos de varredura

Linear: o gerador altera a frequência de saída de maneira linear durante o processo.

Logarítmica: o gerador altera a frequência de saída de maneira logarítmica durante o processo.

Externa: o gerador altera a frequência de saída conforme fonte externa.

O padrão é o modo de varredura linear, depois de ativar a função varredura pressione: Type e selecione Log para logarítmica ou Ext para externa.

Figura 8.46

Tempo de varredura

Define o tempo necessário da frequência inicial para a frequência final, Depois de ativar a função varredura o intervalo configurável é de 1ms a 500s, o padrão é de 1 segundo, para alterar pressione Param → SweepTime , então insira o valor numérico e a unidade.

OFF Limit 50Q 🔨 Line	Туре
StartFreq 1.000,000,00 kHz StopFreq 2.000,000,00 kHz SweenTime 1.000 c	Param
TrigSrc Internal	Carrier
StartFreq StopFreq SweepTime TrigSrc	

Figura 8.47

Seleção da fonte de disparo

Quando o gerador de sinal recebe um sinal de disparo, ele gera uma saída de varredura e aguarda o próximo sinal de disparo. A fonte do sinal de disparo pode ser acionada de forma interna, externa ou manual. Depois de ativar a função varredura o padrão é interno, para alterar pressione: Param → TrigSrc .

1) Quando disparo interno é selecionado, o gerador emitirá uma varredura contínua e a taxa será determinada pelo tempo de varredura.

2) Quando o disparo externo é selecionado, o gerador acionará através do hardware da interface de modulação.

3) Quando o disparo manual for selecionado, a luz de fundo do botão Trigger piscará, pressione o botão Trigger por uma vez, a varredura será emitida.

OFF	Limit	50Ω	\sim	Line	Type
StartFreq StopFreq SweenTime	1.000,000, 2.000,000,	00 kHz 00 kHz	\land	A	Param
TrigSrc Internal		/		Carrier	
				\bigcirc	
Internal	External	Manual			

Figura 8.48

Exemplo de Geração de Onda de Varredura Linear

Gerar uma forma de onda de varredura linear com frequência inical de 1kHz, frequência final de 50kHz, tempo de varredura de 2ms e a fonte de disparo interna; e a portadora de onda quadrada com frequência de 1kHz, amplitude de 1Vpp e Duty Cycle de 50%. Etapas a seguir:

- 1) Ativar a função varredura
- Pressione Menu → Sweep em sequência.
- 2) Definir os parâmetros da varredura
- Pressione as teclas Type \rightarrow Line para ativar a varredura linear
- Pressione as teclas Param StartFreq, digite "1" e escolha a unidade kHz.
- Pressione a tecla StopFreq, digite "50" e escolha a unidade kHz.
- Pressione a tecla SweepTime, digite "2" e escolha a unidade ms
- Pressione a tecla TrigSrc \rightarrow Internal para definir a fonte de disparo como interna.

- 3) Definir os parâmetros da onda portadora
- Pressione Carrier \rightarrow Type \rightarrow Square para selecionar a onda quadrada como onda portadora.
- Pressione Amp , digite "1" e escolha a unidade Vpp
- Pressione Duty ,digite "50" e escolha a unidade %.

OFF	Limit	50Ω	-	Line	Туре
Freq Amp	1.000,000, 1.000 Vpp	00 kHz	к		Param
Offset	0 mV				
Phase	0.00 °				Return
Duty	<mark>5</mark> 0.00 %				
Freq	Атр	Offset	Phase	Duty	

Figura 8.50

4) Ativando canal de saída

- Pressione Return e depois pressione o botão Channel para iniciar a saída do canal de forma rápida.

Figura 8.51

A forma da onda de varredura verificada através do osciloscópio é mostrada da seguinte forma:

Figura 8.52

I. Geração de onda de Arbitrária

O instrumento armazena um total de 16 tipos de formas de onda arbitrárias, os nomes de cada forma de onda podem ser encontrados logo abaixo na lista de ondas arbitrárias incorporadas.

em sequência.

Ativar a função de onda arbitrária

Wave

ARB

Type

Figura 8.53

Seleção da onda arbitrária

É possível selecionar formas de onda arbitrárias internas do instrumento. Depois de ativar a função arbitraria, pressione as teclas Param ArbSel | para selecionar a onda arbitrária desejada.

Figura 8.54

Lista de ondas arbitrárias incorporadas

AbsSine	AmpALT	AttALT	Gaussian Monopulse
Gauss Pulse	SineVer	StairUd	Trapezia
LogNormal	Sinc	Electrocardigram (EEG)	Electroencephalogram (Cardiac)
Index Rises (ExpRise)	Index Falls (ExpFalls)	Lorentz	D-Lorentz

9) SOFTWARE

Junto do instrumento acompanha um CD que contém os drivers e o software para instalação, após toda a instalação o software, quando executado, apresentará a interface abaixo.

DDSFG	DDS FUNCTION GENER	ATOR		Menu			_
OFF	Limit 50Ω	\sim	Wave		7 8	9	
Freq Amp	1.00 <mark>1</mark> ,000,00 kHz 100 mVpp	K	Mod		4 5 1 2	6	V
Phase	0.00 °		Sweep		. 0	+/-	
					Trigger	SYNC	Channel
\sim	Square Ramp	Pulse Arb J	Noise	Utility			
(0)							

Figura 9.1

Quando o software estiver sendo executado é possível controlar o gerador somente por ele, note que ao pressionar qualquer botão ou tecla do instrumento, não haverá resposta, após encerrar o software o instrumento estará pronto para operar normalmente.

Através do software é possível acessas todas as funcionalidades e parâmetros do instrumento sem qualquer limitação, note que conforme o comando é executado no software o instrumento corresponderá igualmente.

10) ESPECIFICAÇÕES

I

A. Configuração padrão de fábrica

Parâmetros Padrão de fábrica					
Parâmetro	os do canal				
Onda portadora atual	Onda Senoidal				
Impedância de Saída	50Ω				
Saída síncrona	Canal				
Saída do Canal	Fechado				
Saída do Canal Invertida	Fechado				
Limite de amplitude	Fechado				
Limite de amplitude superior	+5V				
Limite de amplitude Inferior	-5V				
Formas de	Onda Básica				
Frequência	1kHz				
Amplitude	100mVpp				
Offset DC	0mV				
Fase inicial	0°				
Duty Cycle da onda quadrada	50%				
Simetria de Rampa	100%				
Duty Cycle da onda de pulso	50%				
Borda inicial da onda de pulso	24ns				
Borda final da onda de pulso	24ns				
Onda A	Arbitrária				
Onda Arbitrária Incorporada	AbsSine				
Modula	ação AM				
Fonte de modulação	Interna				
Forma de modulação	Onda Senoidal				
Frequência de modulação	100Hz				
Profundidade de modulação	100%				
Modula	ação FM				
Fonte de modulação	Interna				
Forma de modulação	Onda Senoidal				
Frequência de modulação	100Hz				
Offset de frequência	1kHz				
Modulação PM					
Fonte de modulação	Interna				
Forma de modulação	Onda Senoidal				
Modulação de frequência de fase	100Hz				
Offset de fase	180°				

Modulação PWM					
Fonte de modulação	Interna				
Forma de modulação	Onda Pulsada				
Frequência de modulação	100Hz				
Desvio de Duty Cycle	20%				
Modula	ção ASK				
Fonte de modulação	Internal				
Taxa ASK	100Hz				
Modula	ção FSK				
Fonte de modulação	Interna				
Frequência da onda portadora	1kHz				
Frequência de salto	2MHz				
Taxa FSK	100Hz				
Modula	ção PSK				
Fonte de modulação	Interna				
Taxa PSK	100Hz				
Fase PSK	180°				
Varredur	a (Sweep)				
Tipo de varredura	Linear				
Frequência de partida	1kHz				
Frequência de parada	2kHz				
Tempo de varredura	1s				
Fonte de gatilho	Interna				
Parâmetros de sistema					
Som da buzina	Aberto				
Formato do número	, ,				
Luz de fundo	100%				
Linguagem	Inglês e Chinês				

B. Especificações Técnicas

Modelo	MFG-4210C	MFG-4205C			
Canal	Canal Único				
Frequência Máxima	10MHz	5MHz			
Taxa de amostragem	125MSa/s 125MSa/s				
Forma de onda	Onda senoidal, onda quadrada, onda triangular, onda				
	de pulso, onda de rampa, ruído, DC, onda arbitra				
Modo de trabalho	Potência de saída, Duraçã	ão, Modulação, Varredura			
Tipos de modulação	AM, FM, PM, ASK	, FSK, PSK, PWM			
Características das formas de onda					
Onda senoidal	1	r			
Alcance da frequência	1 µHz~10MHz	1 µHz∼5MHz			
Resolução	1μ	Hz			
Precisão	± 50ppm em 90 dias, (18°~	± 100ppm em um ano 28°C)			
	Condição de teste: po	tência de saída 0dBm			
Distoraño hormônico	-550	dBc			
(Valor típico)	-50	dBc			
	-400	dBc			
Distorção Harmônica Total (Valor típico)	DC~20kHz, 1Vpp<0,2%				
Onda guadrada					
Alcance de frequência	1 µHz~	~5MHz			
Resolução	1 µHz				
Tempo de subida e descida	<24ns (Valor típico, 1kHz, 1Vpp)				
Overshoot (Valor típico)	<2%				
Duty Cycle	0,01% ~	99,99%			
Pulso Mínimo	≥ 8	Ons			
Jittering (Valor típico)	1ns+100ppn	n de período			
Onda de rampa					
Alcance de frequência	1 μHz~	400kHz			
Resolução	1 µ	Hz			
Grau Não Linear	1% ± 2mV (Valor típico, 1	kHz, 1Vpp, simetria 50%)			
Simetria	0,0% para	a 100,0%			
Tempo de borda mín.	≥40	Ons			
Onda de pulso	1				
Alcance de frequência	1µHz~	·5MHz			
Resolução	1µ	Hz			
Pulso Mínimo	≥80ns				
Tempo de subida e descida	<24ns (Valor típico, 1kHz, 1Vpp)				
Overshoot (Valor típico)	<2%				
Jittering (Valor típico)	1ns+100ppm de período				
Offset DC					
Alcance	±5V (50 Ω)			
(Valor de Pico AC+DC)	±10V (Alta I	mpedância)			
Precisão Offset	±(1% do ajuste do offset +0,5% de amplitude +2mV)				

Características forma de onda	a arbitrária				
Alcance de frequência	1µHz ~2MHz 1µHz~1MHz				
Resolução	1µI	Hz			
Comprimento da onda	2048 p	ontos			
Resolução vertical	14bits (incluindo símbolos)				
Taxa de amostragem	125M	ISa/s			
Memória não volátil	16 Tipos de fo	rmas de onda			
Características de saída					
Alcance de amplitude	1mVpp~10	Vpp (50Ω)			
	2mVpp~20Vpp (/	Alta Impedância)			
Precisão (onda senoidal de 1kHz)	1% do valor de ajuste	e de amplitude ±2mV			
Amplitude de Planicidade	<100kHz	0,1dB			
(onda senoidal de 1kHz, 1Vpp/50Ω)	100kHz~10MHz 0,2dB	100kHz~5MHz 0,2dB			
Saída de forma de onda					
Impedância	Valor típic	o de 50Ω			
Isolação	Para o fio de ter	ra, max. 42Vpk			
Proteção	Proteção contra	a curto-circuito			
Tipo de modulação					
Modulação AM					
Onda portadora	Onda senoidal, onda quadrada, onda de rampa, onda arbitrária.				
Fonte	Interna /	Externa			
Forma de modulação	Onda senoidal, onda qua ruído, onda	adrada, onda de rampa, a arbitrária.			
Frequência de modulação	2mHz~	50kHz			
Profundidade de modulação	0%~1	20%			
Modulação FM					
Onda portadora	Onda senoidal, onda quadr arbitr	ada, onda de rampa, onda ária.			
Fonte	Interna /	Externa			
Forma de modulação	Onda senoidal, onda qua ruído, onda	adrada, onda de rampa, a arbitrária.			
Freguência de modulação	2mHz~	50kHz			
Frequência Offset	1µHz ~5MHz	1µHz ~2,5MHz			
Modulação PM					
Onda portadora	Onda senoidal, onda quadrada, onda de rampa, onda arbitrária				
Fonte	Interna / Externa				
Forma de modulação	Onda senoidal, onda quadrada, onda de rampa, ruído, onda arbitrária				
Freguência de modulação	2mHz~50kHz				
Fase Offset	0°~360°				

Modulação ASK		
Onda portadora	Onda senoidal, onda quadrada, onda de rampa, onda arbitrária.	
Fonte	Interna / Externa	
Forma de modulação	Onda quadrada, 50% de duty cycle	
Frequência de modulação	2mHz~100kHz	
Modulação FSK		
Onda portadora	Onda senoidal, onda quadrada, onda de rampa, onda arbitrária.	
Fonte	Interna / Externa	
Forma de modulação	Onda quadrada, 50% de duty cycle	
Frequência de modulação	2mHz~100kHz	
Modulação PSK		
Onda portadora	Onda senoidal, onda quadrada, onda de rampa, onda arbitrária.	
Fonte	Interna / Externa	
Forma de modulação	Onda quadrada, 50% de duty cycle	
Frequência de modulação	2mHz~100kHz	
Modulação PWM		
Onda portadora	Onda de pulso	
Fonte	Interna / Externa	
Forma de modulação	Onda senoidal, onda quadrada, onda de rampa, ruído, onda arbitrária.	
Frequência de modulação	2mHz~50kHz	
Desvio de largura	0%~49,99% de largura de pulso	
Varredura		
Onda portadora	Onda senoidal, onda quadrada, onda de rampa	
Тіро	Linear, Logaritmo	
Tempo de varredura	1ms~500s ±0,1%	
Fonte de gatilho	Manual, Interno, Externo	
Sinal síncrono		
Nível de saída	Compatibilidade TTL	
Frequência de saída	1µHz~10MHz 1µHz~5MHz	
Impedância de saída	50Ω,Valor típico	
Modo Acoplado	Corrente direta	
Conector do painel frontal		
Entrada de Modulação	±5Vpk durante toda a medição	
3	$20k\Omega$ de resistência de entrada	
Gatilho de saída	Compatibilidade TTL	
Entrada medidor de frequência	Compatibilidade TTL	
Medidor de frequencia		
Nivel de entrada		
Faixa frequencia de entrada	1HZ ~1UUMHZ	
Precisão	±51ppm	
Frequency Resolution	6 bits/s	
	Corrente direta	

Especificações Técnicas Gerais		
Display		
Tipo de Display	4,3" LCD	
Resolução do Display	480 horizontal x 272 vertical	
Alimentação		
Tensão de alimentação	100~240 VAC, 45 ~ 440Hz, CAT II	
Potência de consumo	< 25W	
Fusível	2A, nível T, 250V	
Ambiente		
Faixa de Temperatura	Operação: 10°C~+40°C	
	Sem operação: -20°C~+60°C	
Método de resfriamento	Resfriamento por ventoinha	
Faixa de Umidade	Abaixo de 35°C: ≤90% umidade relativa	
	35°C ~ 40°C: ≤60% umidade relativa	
Altitude	Operação: abaixo de 2000 metros	
	Sem operação: abaixo de 15000 metros	
Especificações da máquina		
Tamanho (dados de referência)	165mm x 320mm x 110mm	
Peso líquido	3,10kg	
Peso bruto	4,10kg	

11) MANUTENÇÃO

ADVERTÊNCIA

Para evitar danos ao instrumento, não exponha-o a sprays, líquidos ou solventes.

Não armazene ou opere o instrumento onde o display possa ficar exposto diretamente à luz solar por um longo período.

A. Inspeção Geral

Após receber seu instrumento, por favor, inspecione-o conforme as seguintes instruções:

1. Inspecione o gabinete.

Guarde o gabinete danificado e o material de amortecimento até que o conteúdo da caixa tenha sido verificado por completo e o instrumento verificado mecânica e eletricamente.

2. Inspecione o instrumento por completo.

No caso de haver algum defeito ou dano mecânico, ou até mesmo o instrumento não estar operando corretamente, notifique seu representante Minipa.

No caso do gabinete estar danificado ou o material de amortecimento apresentar sinais de desgaste, notifique a transportadora e seu revendedor Minipa. Guarde o material para a inspeção da transportadora.

B. Solução de Problemas

Eventuais problemas e métodos de resolução de problemas estão listados a seguir. Siga as etapas para lidar com os problemas. Se você não puder lidar com eles, entre em contato com os distribuidores deste produto ou com a matriz (contatos no fim do manual), e também forneça as informações do equipamento do seu instrumento.

1. Sem exibição na tela (tela preta)

Quando o botão liga / desliga é pressionado e o osciloscópio está na tela preta:

- 1) Verifique a conexão da fonte de alimentação;
- 2) Certifique-se de que o interruptor de energia no painel traseiro esteja ligado e definido como "l";
- 3) Certifique-se de que o interruptor de energia do painel frontal esteja ligado;
- 4) Reinicie o instrumento.

2. Nenhuma forma de onda na saída

Após o ajuste do sinal, a forma de onda não aparece no display:

- 1) Verifique se o cabo BNC está conectado à saída do canal;
- 2) Verifique se o botão Canal, de pressão, está aberto.

C. Limpeza

ADVERTÊNCIA

Para evitar danos à superfície do instrumento, não utilize quaisquer produtos abrasivos ou solventes.

Se o instrumento necessitar de limpeza, desconecte todos os cabos e limpe-o com detergente suave e água. Assegure-se de que o instrumento está completamente seco antes de reconectar a alimentação. Para limpar a superfície do instrumento, realize o seguinte procedimento:

- 1. Remova a poeira superficial com um pano macio. Tenha cuidado para não riscar o plástico transparente sobre o display.
- 2. Use um pano macio levemente umedecido para limpar o instrumento.

O instrumento foi cuidadosamente ajustado e inspecionado. Se apresentar problemas durante o uso normal, será reparado de acordo com os termos da garantia.

GARANTIA

SÉRIE Nº MODELO

MFG-4205C/MFG-4210C

- 1- Este certificado é válido pelo prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal, mais 33 (trinta e três) meses de garantia adicional, totalizando 36 meses de garantia, contados a partir da emissão da nota fiscal.
- 2- Será reparado gratuitamente nos seguintes casos:

A) Defeitos de fabricação ou danos que se verificar por uso correto do aparelho no prazo acima estipulado.

B) Os serviços de reparação serão efetuados somente no departamento de assistência técnica por nós autorizado.

C) Aquisição for feita em um posto de venda credenciado Minipa.

- 3- A garantia perde a validade nos seguintes casos:
 A) Mau uso, alterado, negligenciado ou danificado por acidente ou condições anormais de operação ou manuseio.
 - B) O aparelho foi violado por técnico não autorizado.
- **4-** Esta garantia não abrange fusíveis, pilhas, baterias e acessórios tais como pontas de prova, bolsa para transporte, termopar, etc.
- 5- Caso o instrumento contenha software, a Minipa garante que o software funcionará realmente de acordo com suas especificações funcionais por 90 dias. A Minipa não garante que o software não contenha algum erro ou que venha a funcionar sem interrupção.
- 6-A Minipa não assume despesas de frete e riscos de transporte.

7- A garantia só será válida mediante o cadastro deste certificado devidamente preenchido e sem rasuras.

Nome:	
Endereço:	Cidade:
Estado:	Fone:
Nota Fiscal N°:	Data:
N° Série:	
Nome do Revendedor:	

O cadastro pode ser feito através de um dos meios a seguir:

- Correio: Envie uma cópia do certificado de garantia devidamente preenchido pelo correio para o endereço.

Minipa do Brasil Ltda. At: Serviço de Atendimento ao Cliente Av. Carlos Liviero, 59 - Vila Liviero CEP: 04186-100 - São Paulo - SP

- E-mail: Envie os dados de cadastro do certificado de garantia através do endereço sac@minipa.com.br.

IMPORTANTE

Os termos da garantia só serão válidos para produtos cujos certificados forem devidamente cadastrados. Caso contrário será exigido uma cópia da nota fiscal de compra do produto.

Para consultar as Assistências Técnicas Autorizadas acesse:

http://www.minipa.com.br/servicos/assistencia-tecnica/rede-de-autorizadas

Manual sujeito a alterações sem aviso prévio.

Revisão: 01 Data Emissão: 28/08/2019

sac@minipa.com.co tel.: (571) 3656749 www.minipa.com.co

MINIPA DO BRASIL LTDA.

Av. Carlos Liviero, 59 - Vila Liviero 04186-100 - São Paulo - SP - Brasil

MINIPA DO BRASIL LTDA.

Rua Morro da Graça, 371 - Jardim Montanhes, 30730-670 - Belo Horizonte -MG - Brasil

MINIPA DO BRASIL LTDA.

Av. Santos Dumont, 4401 - Zona Industrial 89219-730 - Joinville - SC - Brasil

Think par do Brasil Ltda. Todos os direitos reservados / All Rights Reserved / Todos Los derechos Reservados